

















利用に応じた設定に変える(ユーザー設定)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目		内容		操作									
地図表示に関する設定	高速道マップを表示する (準備・基本編:「地図の紹介」)	都市間	都市間高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「ハイウェイサテライト」で表示する。	 地図表示設定 を選ぶ	 ● ◀▶ で次ページを表示								
		都市内	都市高速を走行時、「ハイウェイスーパーライブビュー」か「ハイウェイマップ」か「都市高マップ」で表示する。										
	ハイウェイスーパーライブビューの補助地図の表示を設定する		ハイウェイスーパーライブビュー時に、補助地図を表示する/しないを設定する。			 地図表示設定 を選ぶ	 ● ◀▶ で次ページを表示						
	フロントワイドで表示する	ノースアップ	進行方向の地図を広く表示するか、自車マークを地図画面の中心に表示する。			 地図表示設定 を選ぶ	 ● ◀▶ で次ページを表示						
		ヘディングアップ											
	3Dスクロール表示を設定する		3D表示の状態では地図の移動を行う。または2D表示に戻して地図の移動を行う。					 地図表示設定 を選ぶ	 ● ◀▶ で次ページを表示				
	画面の明るさを調整する	昼モード	画面の明るさを調整する。					 地図表示設定 を選ぶ	 ● ◀▶ で次ページを表示				
		夜モード											
	地図画面のカラーを変更する	昼モード	画面のカラーの基本色を変更する。							 地図表示設定 を選ぶ	 ● ◀▶ で次ページを表示		
		夜モード											
	ルートの色を変更する	一般道路	ルートの色を変更する。									 地図表示設定 を選ぶ	 ● ◀▶ で次ページを表示
		高速道路											
地図画面の空の種類を設定する	FM多重連動	「する」に設定すると、FM文字多重放送の天気情報に連動し、空の種類が切り替わります。	 地図表示設定 を選ぶ	 ● ◀▶ で次ページを表示									
	通常モード	FM多重連動が「しない」に設定されているときや、FM多重放送を受信していないときに表示される空を設定する。											

利用に応じた設定に変える(地図表示設定)

ユーザー設定