





利用に応じた設定に変える (ユーザー設定)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

	設定項目	内 容		操 作	
探索・案内に関する設定	方面看板を表示する (準備・基本編:「地図の紹介」)	1  メニュー画面 情報・設定から ナビゲーション設定 を選ぶ 一般道でのルート案内中、方面看板を表示する。	2  探索案内設定 を選ぶ	3  ● ◀▶ で次ページを表示 方面看板 を選ぶ	4  ● 「表示する」 ● 「表示しない」 を選ぶ
	レーン看板を表示する (準備・基本編:「地図の紹介」)	一般道でのルート案内中、レーン看板を表示する。		レーン看板 を選ぶ	● 「表示する」 ● 「表示しない」 を選ぶ
	ルートガイドを表示する (準備・基本編:「地図の紹介」)	一般道でのルート案内中、ルートガイドを表示する。		ルートガイド表示 を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」 を選ぶ
	カーブの音声案内を設定する	ルート案内中に、カーブの音声案内をする。		カーブ案内 を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」 を選ぶ
	分岐点の音声案内を設定する	分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内するとき、その交差点名や高速道路の方面名なども案内する。		分岐名称案内 を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」 を選ぶ
	残距離表示を設定する (準備・基本編:「走行中の案内について」)	残りの距離と到着予想時刻の表示を「目的地まで」か「経由地まで」にするかを設定する。		残距離表示 を選ぶ	● 「目的地」 ● 「経由地」 を選ぶ
	到着予想時刻の計算方法を設定する (準備・基本編:「走行中の案内について」)	到着予想時刻を算出する方法(自動/手動)を選ぶ。手動を選んだ場合、到着予想時刻を算出する際に基準となる平均车速(高速道・一般道)を入力する。		到着予想時刻 を選ぶ	● 「自動」 ● 「手動」 を選ぶ
	目的地方向の表示を設定する	現在地画面または地図モード画面で、目的地方向への直線を表示する。		目的地方向直線 を選ぶ	● 「表示する」 ● 「表示しない」 を選ぶ
	ルートスクロールを設定する (48ページ)	ルート案内中、ルートに沿って画面をスクロールし、ルートを確認できる。		ルートスクロール を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」 を選ぶ
	新旧ルート比較を設定する (44ページ)	DRGS、曜日時間規制探索でルートを変更するとき、変更前と変更後の比較画面を表示する。		新旧ルート比較 を選ぶ	● 「する」 ● 「しない」 を選ぶ
高速道優先のレベルを設定する (38ページ)	高速道優先で探索するとき、高速道路を優先する割合を設定する。		高速優先レベル を選ぶ	● 「高レベル」 ● 「標準」 を選ぶ	

利用に応じた設定に変える (探索案内設定) ユーザー設定