

# 利用に応じた設定に変える (ユーザー設定)

■ユーザー設定一覧表：①～⑤は、ユーザー登録の内容をご記入ください。

設定項目	お買い上げ時の設定 (標準モード)	①	②	③	④	⑤	ページ
地図表示設定	高速道マップ(都市間)	ハイウェイサテライト					116
	高速道マップ(都市内)	スーパーライブビュー					
	ハイウェイスーパーライブビュー	補助地図なし					
	フロントワイド(ノースアップ)	センター					
	フロントワイド(ヘディングアップ)	フロントワイド					
	スクロールモード	3 D					
	明るさ調整(昼)	中間					
	明るさ調整(夜)	中間					
	カラー選択(昼)	ソフト					
	カラー選択(夜)	ディマー					
	ルート色(一般道)	赤					
	ルート色(高速道)	紫					
	天気設定	する(晴れ)					
	ドライブスポットガイド	自動表示する					
探索・案内設定	走行軌跡	する(50 km)					118
	縮尺切替	リニア					
	抜け道	表示する					
	自車マークセレクト	TYPE1/大/赤					
	ランドマークセレクト	(前の設定値のまま)					
	ランドマークカスタマイズ	—					
	オートルート	する					
探索・案内設定	細街路探索	する					122
	インテリジェントルート	する					
	横付け探索	する					
	曜日時間規制	する					
	自動帰路探索	しない					
	ハイウェイ分岐案内	表示する					
	ハイウェイ入口案内	表示する					
	ETC拡大図	表示しない					
	交差点拡大図	表示する					
	レーンガイド	表示する					
	方面看板	表示する					
	レーン看板	表示する					
	ルートガイド表示	しない					
	カーブ案内	する					
	分岐名称案内	する					
	残距離表示	経由地					
	到着予想時刻	自動					
目的地方向直線	表示しない						
ルートスクロール	しない						
新旧ルート比較	する						
高速優先レベル	標準						

設定項目	お買い上げ時の設定 (標準モード)	①	②	③	④	⑤	ページ		
VICS設定	VICS経路探索	する					126		
	文字情報	表示する(15秒)							
	図形情報	表示する(10秒)							
	渋滞情報	渋滞・混雑・不明							
	事象・規制マーク	表示する							
	駐車場マーク	表示する							
	VICS受信案内	ビーブ音							
	VICSオートスケール	しない							
	FMインフォメーション	自動表示する							
	チューナー設定(ネット選局)	する							
	(D-GPS併用)	する							
	システム設定	ビーブ音	(前の設定値のまま)						128
		トークバック	(前の設定値のまま)						
		オープニング	(前の設定値のまま)						
メニュー背景		(前の設定値のまま)							
お気に入り		(前の設定値のまま)							
音量/出カスピーカー		(前の設定値のまま)							
ナビミュート		(前の設定値のまま)							
音声認識		(前の設定値のまま)							
音声読み上げ		(前の設定値のまま)							
車速補正係数		(前の設定値のまま)							
3Dジャイロ		(前の設定値のまま)							
車種設定		(前の設定値のまま)							
車高設定		(前の設定値のまま)							
取付角度設定		(前の設定値のまま)							
画面位置調整	(前の設定値のまま)								
昼夜切替	(前の設定値のまま)								
マップマッチング	(前の設定値のまま)								
警告画面表示設定	(前の設定値のまま)								
タッチパネル調整	(前の設定値のまま)								
システムの初期化	—								

## お知らせ

- ランドマークセレクトおよびシステム設定の内容は、**標準モード**を選択してもお買い上げ時の設定に戻りません。(☞134ページ)