

ボイスワード一覧表

各種設定・情報に関するボイスワード

ボイスワード	マルチボイスワード
音量大きく* (おんりょうおおきく)	ぼりゅーむあつぷ
音量小さく* (おんりょうちいさく)	ぼりゅーむだうん
地図色 (ちずしよく)	いろへんこう・ ちずしよくへんこう
ガイドオン (がいでおん)	がいでかいし
ガイドオフ (がいでおふ)	がいでしゅうりょう
エリア認識設定 (えりあにんしきせってい)	
エリア認識解除 (えりあにんしきかいじょ)	
GPS情報 (じーびーえすじょうほう)	てんくうず
取付チェック (とりつけちえっく)	ちえっく・ とりつけがめん
ヘルプ (へるぷ)	わからない・こまんど・ おんせいこまんど

※ナビゲーションの音声案内のみです

地図表示に関するボイスワード

ボイスワード	マルチボイスワード
ヘディングアップ (へでいんぐあつぷ)	
ノースアップ (のーすあつぷ)	
スタンダードビュー (すたんだーどびゅー)	いちばんおこす・ もつともおこす
パースナルビュー (ぱーチャるびゅー)	いちばんたおす・ もつともたおす
スタンダードマップ (すたんだーどまっぷ)	
ドライビングマップ (どらいびんぐまっぷ)	
スーパーライブビュー (すーぱーらいびゅー)	
ハイウェイマップ (はいうえいまっぷ)	はいうえい
ハイウェイサテライトマップ (はいうえいさてらいとまっぷ)	はいうえいさてらいと
ハイウェイスーパーライブビュー (はいうえいすーぱーらいびゅー)	
都市高マップ (としこうまっぷ)	としこう
交差点拡大図 (こうさてんかくだいいず)	かくだいいず
ハイウェイ分岐図 (はいうえいぶんきず)	ぶんきず・はいうえいぶん きあんない

地図表示に関するボイスワード (つづき)

ボイスワード	マルチボイスワード
メニュー (めにゅー)	めいんめにゅー
現在地 (げんざいち)	
詳細 (しょうさい)	ずーむあつぷ・ しゅくしゃくおおきく
広域 (こういき)	ずーむだうん・ しゅくしゃくちいさく
ビュー (びゅー)	びゅーきりかえ
操作画面 (そうさがめん)	
一画面 (いちがめん)	いちがめんひょうじ
二画面 (にがめん)	にがめんひょうじ
右画面 (みぎがめん)	
左画面 (ひだりがめん)	
最広域 (さいこういき)	さいだい
最詳細 (さいしょうさい)	さいしょう
10 m (じゅうめーとる)	
25 m (にじゅうごめーとる)	
50 m (ごじゅうめーとる)	
100 m (ひゃくめーとる)	
200 m (にひゃくめーとる)	
400 m (よんひゃくめーとる)	
800 m (はっぴゃくめーとる)	
1.6 km (いちてんろくきろめーとる)	いってんろくきろ
3.2 km (さんてんにきろめーとる)	さんてんにきろ
6.4 km (ろくてんよんきろめーとる)	ろくてんよんきろ
12 km (じゅうにきろめーとる)	じゅうにきろ
25 km (にじゅうごきろめーとる)	にじゅうごきろ
50 km (ごじゅっきろめーとる)	ごじゅっきろ

地図上のマークを表示するボイスワード

ボイスワード	マルチボイスワード
ランドマーク消去 (らんどまーくしょうきょ)	まーくしょうきょ
おすすめ表示 (おすすめひょうじ)	
おすすめ消去 (おすすめしょうきょ)	
ガソリンスタンド表示 (がそりんすたんどひょうじ)	すたんどひょうじ
ガソリンスタンド消去 (がそりんすたんどしょうきょ)	すたんどしょうきょ
3Dマーク表示 (すりーでいーまーくひょうじ)	どらいぶすぽととひょう じ・らんどまーくひょうじ
3Dマーク消去 (すりーでいーまーくしょうきょ)	どらいぶすぽととしょうきょ・ らんどまーくしょうきょ
コンビニエンスストア表示 (こんびにえんすすとあひょうじ)	こんびにひょうじ
コンビニエンスストア消去 (こんびにえんすすとあしょうきょ)	こんびにしょうきょ
ホテル表示 (ほてるひょうじ)	
ホテル消去 (ほてるしょうきょ)	
病院表示 (びょういんひょうじ)	いしゃひょうじ
病院消去 (びょういんしょうきょ)	いしゃしょうきょ
銀行表示 (ぎんこうひょうじ)	
銀行消去 (ぎんこうしょうきょ)	
郵便局表示 (ゆうびんきょくひょうじ)	
郵便局消去 (ゆうびんきょくしょうきょ)	
名所表示 (めいしょひょうじ)	
名所消去 (めいしょしょうきょ)	
スキー場表示 (すきーじょうひょうじ)	すきーひょうじ
スキー場消去 (すきーじょうしょうきょ)	すきーしょうきょ
ファーストフード表示 (ふあーすとふーどひょうじ)	
ファーストフード消去 (ふあーすとふーどしょうきょ)	
駐車場表示 (ちゅうしゃじょうひょうじ)	ぱーきんぐひょうじ
駐車場消去 (ちゅうしゃじょうしょうきょ)	ぱーきんぐしょうきょ

地図上のマークを表示するボイスワード (つづき)

ボイスワード	マルチボイスワード
ファミリーレストラン表示 (ふぁみりーれすとらんひょうじ)	ふぁみれすひょうじ
ファミリーレストラン消去 (ふぁみりーれすとらんしょうきょ)	ふぁみれすしょうきょ
キャンプ場表示 (きゃんぷじょうひょうじ)	
キャンプ場消去 (きゃんぷじょうしょうきょ)	
ショップ表示 (しよっぷひょうじ)	
ショップ消去 (しよっぷしょうきょ)	
グルメ表示 (ぐるめひょうじ)	
グルメ消去 (ぐるめしょうきょ)	
スポット表示 (すぽととひょうじ)	
スポット消去 (すぽととしょうきょ)	
レジャー表示 (れじゃーひょうじ)	
レジャー消去 (れじゃーしょうきょ)	
衣料品表示 (いりょうひんひょうじ)	
衣料品消去 (いりょうひんしょうきょ)	
ゴルフ場表示 (ごるふじょうひょうじ)	
ゴルフ場消去 (ごるふじょうしょうきょ)	