

# ソースを切り替える

## ナビゲーションとAVソースを切り替える

AVソース  
ナビゲーション画面以外の  
ソースです。(下記)

- ・テレビ(TV)
- ・CD/DVD
- ・MP3(HDD MUSIC)
- ・ラジオ(FM/AM)
- ・MD
- ・D入力
- ・ビデオ入力(VTR)
- ・AVソース切(OFF)

「D入力」は、将来発売予定の車載用地上デジタルチューナーを本機に接続して、地上デジタル放送をご覧になるときに選択します。  
(将来のための拡張用です)

### お願い

本機の光デジタル入力接続端子に何も接続しない状態で、AVソースを「D入力」に切り替えしないでください。ナビゲーションの音声が出られなくなります。

### ナビゲーション画面+AVソース時は

AVソースの動作状態を表すバーが表示されます



ナビゲーション+AVソース時に、リモコンでAVソースを操作するには(※61ページ)

## 1 AV選択画面を表示させる

### ナビゲーション画面から切り替える場合



AV 押す



## 2 AVソースを選ぶ

手順2で を押すと、押すごとにAVソースが切り替わります。



AVソース

選んだAVソースに切り替わります。

押す



ナビゲーション画面  
+  
AVソース

ナビゲーション画面を表示したまま、選んだAVソースに切り替わります。

### AVソースから切り替える場合



AV 押す



ナビゲーション画面  
+  
AVソース

AVソースの音声を出力したまま、ナビゲーション画面に切り替わります。

押す



AVソース

選んだAVソースに切り替わります。

### ナビゲーション画面+AVソースから切り替える場合




AV 押す



AVソース

選んだAVソースに切り替わります。

押す



ナビゲーション画面  
+  
AVソース

「OFF」を選ぶと、ナビゲーション音声のみにになります。

ナビゲーション画面を表示したまま、選んだAVソースに切り替わります。



はじめに  
ソースを切り替える

### リモコン操作

- AV選択画面から項目を選ぶ
- 選んだ項目に決定する



SOURCE

AV

AVソースを切る(OFFにする)には

OFFが表示されるまで 押す



モニター画面を消すには

画面が消えるまで 押す

表示させるには、再度 を押す

モニター画面を消しているときや、モニターを収納しているときも、リモコンでAVソースの操作はできません。

モニターパワー設定を「パワーOFF」に設定すると、音声も消すことができます。

(※66ページ)

イルミネーション(ボタン照明など)はOFFになりません。