

はじめに（取扱説明書の構成）

本書と別冊の「ナビ編」と「AV編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



はじめにお読みください。

準備・基本編

準備から基本操作までとナビゲーションとAV機能の使いかたをかんたんに説明しています。



ナビゲーション操作編 (ナビ編)


ナビゲーションの操作方法
SDメモリーカードを使う



オーディオ・ビジュアル操作編 (AV編)

テレビを見る ラジオを聞く²
DVD/CD/MDの再生¹ HDD MUSICの再生
動画/静止画データの再生
リアエンターテインメントシステム

1：MD再生機能は、CN-HDS950MDのみ
2：CN-HDS900Dの場合は、別売のAVマスターユニット (CA-TA900D)が必要です。



取付説明書

取り付けかた
配線のしかた
取り付け・配線の確認

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

もくじ

準備・確認

安全上のご注意	4
使用上のお願い	10
主な特長（上手に使うって快適なドライブを）	11
各部のなまえとはたらき	16
準備・確認	19

ナビゲーション

詳しくは、「ナビ編」をご覧ください。

地図の見かたと操作を覚えよう	26
現在地画面/地図モード画面 (26)	種類を切り替えるには (31)
動かすには (28)	傾けるには (32)
縮尺を切り替えるには (29)	回転させるには (33)
向きを切り替えるには (ノースアップ/ヘディングアップ) (30)	2つの地図を一度に見るには (34)
地図の紹介	36
メニュー画面の操作を覚えよう	40
サブメニューの操作を覚えよう	42
行き先までのルートを作るには	44
行き先を探す（代表例）	46
自宅へ帰る	48
走行中の案内について	50

AV機能

詳しくは、「AV編」をご覧ください。

AV (オーディオ・ビジュアル) 機能の基本操作	51
ディスク(DVD/CD/VCD)を入れる (51)	
MDを入れる (CN-HDS950MDのみ) (51)	
ソース (音源) を切り替える (52)	
ナビ画面を表示したままソースを切り替える (53)	

必要なときに

文字入力のしかた	54
故障かな!?	56
再生できるディスクについて	68
データ作成時の留意点	70
Gracenoteについて	73
本機のお手入れ	75
ディスク・SDメモリーカードの取り扱い	76
デジタル放送の対応について	78
仕様	80
保証とアフターサービス	82

準備・確認

ナビゲーションの基本操作

AV機能の基本操作

必要なときに