

地図の見かたと操作を覚えよう

現在地画面（自車位置を表示）

現在地を押すと、現在地（自車位置）画面になります。



1
10:27 時刻表示マーク
 GPS衛星から信号を受信して、自動的に調整されます。（手動では調整できません。）

GPS GPSマーク
 GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示されます。表示されないときや点滅が継続するときは、GPSアンテナの取り付け位置を確認してください。

2
▲ 自車マーク
 自車位置と進行方向を表示。

3
方位マーク（地図の向きを表示。）
 タッチすると、地図の向きなどを切り替えられます。（※30ページ）

ノースアップ（北が上の地図）
ヘディングアップ（進行方向が上の地図）

100m 縮尺表示
 タッチすると、地図の縮尺を切り替えられます。（※29ページ）

サブメニュー
 タッチすると、サブメニューが表示されます。（※42ページ）

4
📍 走行軌跡
 自車の走行した軌跡を青い点で表示。表示する/しないの設定ができます。（※操作編：「利用に応じた設定に変える」）

5
全ルート ルート案内中にタッチすると、全ルート画面が表示されます。

渋滞 ルート案内中にタッチすると、VICS音声案内を聞けます。

抜け道 ルート案内中にタッチすると、抜け道を優先して通るルートを再探索します。

抜け道表示（縮尺：10 m～400 m）
 抜け道は、**緑色の線の点滅**で表示されます。東京・名古屋・大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ表示されます。表示する/しないの設定ができます。（※操作編：「利用に応じた設定に変える」）

6
VICS FM 10:12 タイムスタンプ
 VICS情報が提供された時刻とVICSの種類を表示。

8 2.5 MHz チューナーマーク
 FMチューナーが受信している周波数と受信状態を表示。

地図モード画面

地図をスクロールすると（※28ページ）、地図モード画面になり、カーソルの地点を行き先に設定したり、ポイント登録することができます。



地図の中心から自車位置までのおよその直線距離を表示。

登録ポイント
 お気に入りの場所を登録ポイントとして、登録できます。

カーソルを表示。

低速スクロール
 タッチすると、カーソルの位置を微調整できます。（※28ページ）

赤矢印：自車位置の方向を表示。

ランドマーク
 目印になる施設などを地図上にマークで表示。（縮尺：10 m～400 m）

官公庁	都道府県庁	銀行/信用金庫/農協	デパートなど	ホテル/旅館など	ガソリンスタンド	ファーストフード	駅	ホームセンター	レストラン

表示する/しないの設定ができます。（※操作編：「利用に応じた設定に変える」）
 その他のランドマークの種類については（※操作編：「地図データベースについて」）

3Dランドマーク
 全国の有名施設を立体ランドマークで表示。（縮尺：10 m～400 m）
 表示する/しないの設定ができます。（※操作編：「利用に応じた設定に変える」）

ドライブスポットガイド
 写真情報のある施設（3Dランドマーク）に近づいたとき、自動的に表示。
 写真表示時に**決定**を押すと、情報画面が表示されます。表示する/しないの設定ができます。（※操作編：「利用に応じた設定に変える」）

ナビゲーションの基本操作

地図の見かたと操作を覚えよう