

ディスク・SDメモリーカードの取り扱い

DVDビデオ/ビデオCD/音楽CD/CD-R・CD-RW


持ちかた

記録面に手を触れない
ように持ってください。



ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で
拭いたあと、乾いた布で
拭いてください。



回転する方向に拭かないでください。
ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、
静電防止剤を使用しないでください。

コピーコントロールCDについて

パソコンなどによるコピー防止を目的にコピー
コントロールが施された音楽CDが発売されてい
ます。これは、現状CD規格に合致しないディス
クであり、本機での再生および録音は保証致し
かねます。

通常のCDを用いた再生には支障がなく、コピー
コントロールCDを用いた再生にのみ支障がある
場合は、コピーコントロールCDの発売元にお問
い合わせください。

CD-R/RWディスクのご使用について

CD-DA、MP3以外のデータを保存したCD-R/RW
ディスクは、再生できません。

CDレコーダー(CD-R/RWドライブ)で記録し
たCD-R/RWディスクは、その特性・汚れ・
指紋・キズなどにより、再生できない場合が
あります。

CD-R/RWディスクは通常の音楽CDに比べ
高温多湿環境に弱いため、長時間の車内環境に
おいて劣化し、再生できない場合があります。
CD-R/RWディスクの取り扱いについては、
ディスクの使用上の注意書きをよくお読みく
ださい。

クローズセッションされていないCD-R/RW
ディスクは再生できません。


下記のようなディスクは使用しないでください。
本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスクの
破損および本機の故障の原因になります。

円形以外の特殊な形状のディスク



ハート形 三角形 カード型

ラベルなどを貼り付けたディスク




シールやテープ、のり
が付着している プリンターで作成した
ラベル
プロテクトフィルム、
保護シート ディスクアクセサリー
(スタビライザーなど)

破損・変形したディスク



そっている ひびやキズがある
欠けている

粗雑なディスク



MD (ミニディスク)

録音済みの音楽用MDをご使用ください。

MDが汚れたら カートリッジ シャッタ
カートリッジの表面に
汚れやゴミがついたと
きは、乾いた布で拭い
てください。



シャッターに手・指などを触れないでください。
再生中に、高温になることがあります。

取り扱いのお願い

MDそのものの破損、および機器の故障の原因にな
ることがありますので、次のことをお守りください。

シャッターを開けない。無理に開けると破
損の原因になります。中の円盤には、直接
手を触れないでください。
指定外の場所にラベルを貼らない。
ラベルがはがれかかったMDは使用しない。
本機の中で引っ掛かるなどして、故障の原
因になります。
MDの方向と表裏を確認して挿入する。
無理に入れると、故障の原因になります。

SDメモリーカード

データやSDメモリーカードの破損、および本
機の故障の原因になることがありますので、
次のことをお守りください。(データ消滅によ
る損害については、当社は一切の責任を負
いかねます。)

本機の電源が入った状態で、SDメモリー
カードを取り出さない。
SDメモリーカードにデータを書き込んでい
るときに、本機の電源を切ったり、ディスク
カバーを開けない。
本機から取り出したら、必ずケースに収納する。
裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚さない。
貼られているラベルをはがさない。
シールやラベルを重ねて貼り付けない。
強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡
らすなどしない。

保管について

長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。
ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなど
を避けるため、必ずケースに入れて保管し
てください。

次のような場所に置かないでくだ さい

長時間直射日光のあたるところ
(車のシート、ダッシュボードの上など)
暖房器具の熱が直接あたるところ
湿気やゴミ・ほこりの多いところ
腐食性のある外気にふれるところ
強い静電気・電気的ノイズの発生しやすい
ところ

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レン
タルすることは法律により禁じられています。
本機は著作権保護技術を採用しており、マク
ロビジョン社およびその他の著作権利者が保
有する米国特許およびその他の知的財産権に
よって保護されています。

この著作権保護技術の使用はマクロビジョン
社の許可が必要で、また、マクロビジョン社
の特別な許可がない限り家庭用およびその他
の一部の鑑賞用の使用に制限されています。
分解したり、改造することも禁じられています。

ディスク・SDメモリーカードの取り扱い

必要な
ときに