

取扱説明書の構成

本書と、別冊の「準備・基本編」「AV編」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



はじめにお読みください。

準備・基本編

準備から基本操作までとナビゲーションとAV機能の使いかたをかんたんに説明しています。



ナビゲーション操作編 (ナビ編)

- ナビゲーションの操作方法
- SDメモリーカードを使う



オーディオ・ビジュアル操作編 (AV編)

- テレビを見る
- ラジオを聞く※2
- DVD/CD/MDの再生※1
- HDD MUSICの再生
- 動画/静止画データの再生
- リアエンターテイメントシステム

※1：MD再生機能は、CN-HDS950MDのみ
 ※2：CN-HDS900Dの場合は、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。



取付説明書

- 取り付けかた
- 配線のしかた
- 取り付け・配線の確認

安全のため、取り付けと配線は、専門技術者に依頼してください。

もくじ

確認・設定

確認・設定する

- 取り付けを確認する 6
- ハードディスクの使用状況を確認する . . . 8
- ナビ本体の取付角度を設定する 8
- 車両情報を設定する 8
- タッチパネルの位置を調整する 10
- 画面位置を調整する 10
- 自車位置を変更する 10

ルートを作る

行き先までのルートを作るには

- 行き先までのルートを作るには 12

行き先を探す

- 自宅へ帰る 14
- 登録ポイントで探す 14
- ドライブルートを利用する 14
- ジャンルで探す 16
- 名称(施設名)で探す 16
- 周辺の施設を探す 16
- ハイブリッド検索で探す 18
- 住所で探す 20
- 電話番号で探す 20
- 以前に検索した地図で探す 22
- 個人名で探す 22
- ハイウェイマップで探す 24
- 都市高マップで探す 24
- マップルデータで探す 24
- ガイド情報で探す 26
- 郵便番号で探す 26
- 緯度経度で探す 26

ルートを作る(つづき)

ルートを編集する

- 出発地・目的地を変更する 28
- 経由地を設定する 28
- 経由地を追加・変更・消去する 30
- 通りたい道路を選ぶ 30
- 帰り道を設定する 30
- 順路を自動的に設定する 32
- 観光地をめぐるルートを作る 32

ルートを確認する(全ルート画面)

- 全ルート画面を表示する 34
- 別ルート探索する 34
- ルート情報を表示する 36
- スクロールする 36
- シミュレーションする 36
- 目的地付近の地図を表示する 36

ルート探索について

- 高速道優先と一般道優先 38
- 細街路探索する 38
- 横付け探索する 38
- 曜日時間規制探索する 38
- VICS経路探索する 40
- インテリジェントルート探索する 40

ルート案内中

ルート案内中に

- ルートからはずれたとき(オートリルート) 42
- 途中で渋滞があったら(迂回探索) 42
- 抜け道を通りたいとき(抜け道探索) 42
- ルート案内中の曜日時間規制探索 44
- ルート案内中のVICS経路探索(スイテルルート案内) 44

確認・設定

ルートを作る

ルート案内中

登録する

VICS

ボスコントロール

SDメモリーカード

ユーザー設定

別売品

必要ときに