

行き先を探す

住所で探す

住所から行き先を探します。

1 メニュー画面「行き先」から「住所」を選ぶ



2 県名・都市名(政令指定都市名)を選ぶ



3 市区町村を選ぶ




4 町名を選ぶ



5 丁目、番地を選ぶ




6 号を選ぶ



地図が表示されます。

7 「行き先設定」を選ぶ



ルート探索を開始します。

お知らせ

町名までしかわからないときは、「主要部」を選ぶと、その地域の地図を表示します。

市区町村のあとに、大字または小字を選ぶ場合があります。

電話番号で探す

電話番号から行き先を探します。

1 メニュー画面「行き先」から「電話番号」を選ぶ




2 電話番号を市外局番から入力する



電話番号が途中でしかわからないときは、「リスト」を選び、リストから電話番号を選んでください。

3 リストから電話番号を選ぶ



地図が表示されます。

4 「行き先設定」を選ぶ



ルート探索を開始します。

リモコン操作の場合

電話番号の入力は、ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。

10キーでも入力できます。

お知らせ

電話番号の候補が0件の場合、市外局番+市内局番+****のリストが表示されます。

手順③で企業の電話番号などは、複数表示されることがあります。

電話番号検索の精度について

検索される場所によっては、丁目・番地・号の情報(ピンポイント情報)がないため、正確に検索できないことがあり、検索された場所と実際の場所が離れている場合があります。そのときは、検索された場所のある市町村の主要部(市役所の場所など)の地図を表示し、画面中央に「付近」、画面下には「ピンポイントの情報が収録されていません。場所を合わせて、決定ボタンを押してください。」と表示されます。

本機に登録されている個人名について

登録されている個人名は、公開電話番号の登録者名に基づいています。(P.148ページ)複数の読み方ができる「名字」については、実際とは異なる読み方で登録されている場合があります。

例:「河内」という名字の場合、実際の読みが「こうち」でも、「かわち」や「かわうち」で登録されている場合があります。

手順③で個人宅の電話番号を選んだ場合は、「名字」のみ入力して、「完了」を選ぶ(「なまえ」を入力すると、検索できません。)



10キーでも文字入力できます。(準備・基本編「文字入力のしかた」)