

ルートを確認する（全ルート画面）

ルート情報を表示する

目的地までの距離、道路名、区間距離などが表示されます。

- 1 「全ルート画面」から
「ルート情報」を選ぶ



- 2 ルートを確認する



目的地方向に進む

出発地方向に戻る

お知らせ

ルート案内を開始するには、**現在地**を押してください。

スクロールする

設定したルートに沿って地図画面をスクロールできます。

- 1 「全ルート画面」から
「ルートスクロール」を選ぶ



- 2 スクロールさせる



目的地方向に進む

出発地方向に戻る

ルートスクロールを解除する

お知らせ

リモコンで操作するときは、**解除**を押して解除してください。
ルート案内を開始するには、**現在地**を押してください。

シミュレーションする

設定したルートのシミュレーション(模擬走行)を行います。

- 1 「全ルート画面」から
「シミュレーション」を選ぶ



シミュレーションが始まります。

お知らせ

シミュレーションを中止するには、**MENU**を押してください。
ルート案内を開始するには、シミュレーションを中止して**現在地**を押してください。

目的地付近の地図を表示する

目的地付近の地図が表示されます。

- 1 「全ルート画面」から
「目的地付近」を選ぶ



目的地付近の地図が表示されます。

お知らせ

ルート案内を開始するには、**現在地**を押してください。