

場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイントの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとっておくことをお奨めします。(108、110ページ)


自宅を登録する

自宅の場所を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。


1 メニュー画面 **データ** から **登録ポイント** を選ぶ



2 **自宅を登録する** を選ぶ



3 設定方法を選ぶ



地図が表示されます。

4 自宅を確認して、**決定** を選ぶ



自宅の場所が登録されます。


お知らせ

登録した自宅は、マークで表示されます。
すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除)新しく登録しなおします。
自宅を解除するときは、手順③で **自宅を解除する** を選びます。
自宅を解除しても、登録ポイントとしては残ります。

覚えておきたい 場所を登録する

(最大2000地点: 自宅を含む)

1 現在地画面で、**サブメニュー** を選ぶ



サブメニューが表示されます。

2 サブメニューから **ポイント登録** を選ぶ



現在地がポイント登録されます。

1 カーソルを登録したい場所に合わせ、**サブメニュー** を選ぶ



サブメニューが表示されます。

2 サブメニューから **ポイント登録** を選ぶ



カーソルの位置(地点)がポイント登録されます。

お知らせ

登録したポイントは、マークで表示されます。
メニュー画面 **データ** から **登録ポイント** **地点を登録する** でも登録できます。
住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。

登録ポイントを表示する

1 メニュー画面 **データ** から **登録ポイント** を選ぶ




2 **表示する** を選ぶ



登録ポイントリストが表示されます。

3 表示したい登録ポイントを選ぶ



登録ポイント中心の地図が表示されます。



登録する 場所を登録する (登録ポイント)