


場所を登録する（登録ポイント）


登録ポイントを ワンタッチ探索 地点に登録する

登録ポイントの中から、
普段よく行く場所をワンタッチ
探索地点として、簡単にその
地点までのルートを探索でき
ます。

1 メニュー画面「データ」から
登録ポイントを選ぶ




2 ワンタッチ探索地点
を選ぶ




3 設定したい番号(空欄)
を選ぶ

新規登録




登録ポイントリストが
表示されます。

4 登録ポイントを選ぶ



地図が表示されます。

5 確認を選ぶ



ワンタッチ探索地点に
登録されます。

3 変更・解除したい番号
を選ぶ

変更・解除



地図が表示されます。

4 変更 または 解除を選ぶ




ワンタッチ探索地点を解除しても、通常の登録ポイント
としては残ります。
(登録ポイントを消去するには 62 ページ)

ワンタッチ探索でルートを作る

リモコン操作のみ


1 スライドカバーを開け、
▶ を押す

ダイレクト




「ワンタッチ探索画面」が
表示されます。

2 10 キーで
地点を選ぶ



ルート探索を開始します。



ルート探索終了後、
ルート案内が始まります。