



場所を登録する (登録ポイント)

グループを編集する

1 地点移動：
選んだ1地点を、別のグループに移動します。



グループ移動：
選んだグループの全地点を、別のグループに移動します。




名称変更：
選んだグループの名称を変更します。



1 メニュー画面「データ」から「登録ポイント」を選ぶ




2 「グループを編集する」を選ぶ



3 「1地点移動」を選ぶ

1 地点ずつ移動する



4 移動する登録ポイントを選ぶ




3 「グループ移動」を選ぶ

グループ単位で移動する



4 移動元のグループを選ぶ




3 「名称変更」を選ぶ

グループの名称を変更する



4 名称を変更するグループを選ぶ



例：グループ3の名称を、「友達の家」に変更する。

登録ポイントのグループについて


本機は、最大2000地点を登録ポイントとして登録できます。用途などに応じてグループごとにまとめておくと、呼び出すときに便利です。(最大31グループ)

グループ0 はじめは「グループ0」に登録されます。	××君の家さんの家	友達の家 (グループ1)	××君の家さんの家	遊び・娯楽 (グループ28)	×ランドパーク
	スーパー×百貨店	買い物 (グループ2)	スーパー×百貨店	外食 (グループ29)	××レストラン ラーメン
	会社 工業(株) ...	仕事関係 (グループ3)	会社 工業(株)	近所の駅 (グループ30)	電鉄 × 駅 地下鉄

5 移動先のグループを選ぶ



6 「確認」を選ぶ




登録ポイントの移動が完了します。

5 移動先のグループを選ぶ



6 「確認」を選ぶ



グループの移動が完了します。

5 名称を入力して「完了」を選ぶ



最大10文字(半角20文字)
文字の入力方法は、準備・基本編をご覧ください。

登録する
場所を登録する (登録ポイント)