

地図を呼び出すボイスワード

ジャンルから 地図を呼び出す


ジャンルのボイスワードは、
161ページをご覧ください。

1 を押す

2 ジャンルから施設を検索する




1 ボイスワード「施設」および施設分類名
（「見る遊ぶ」など）は、省略することが
できます。




2 施設名を発声するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。

- 「へ行く」 行き先設定
- 「による」 経由地設定
- 「を登録する」 ポイント登録



手順 3 へ

3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する





周辺にある施設 を探す

周辺検索のボイスワードは、
161ページをご覧ください。

1 を押す

2 周辺にある施設を探す
(例：コンビニエンスストアを検索する場合)



音声認識は解除されます。
タッチパネルに触れて、目的地を選んでください。

お知らせ

自転車位置（現在地）または選択した地点から半径約 5 km 以内（ルート案内中は進行方向へ約 5 km、幅 500 m）にある施設を最大 100 件まで検索して表示します。