


地図を呼び出すボイスワード

住所から 地図を呼び出す

1 を押す

2 住所を発声する (例：神奈川県川崎市麻生区万福寺 1 丁目 1 番 1 号の場合)



ボイスワード「住所」は、省略することができます。



正しく認識しないときは

以下の方法を試してください。

- ・「**県** **市** **町**^{おおざ} **大字**なし」(または^{こあざ} **小字**なし)と発声する。
- ・「**県** **市** **町** **丁目**」まで続けて発声する。
- ・丁目、番地、号を発声するとき、「1丁目1番1」ではなく、「1の1の1」と発声する。

それでも正しく認識しないときは

都道府県から号までを分けて発声してください。





お知らせ

呼び出したい場所が政令指定都市にある場合は、県名を発声する必要はありません。都道府県名～字までを発声するときに、「**主要部**」と話す、その地域の主要部の地図を表示します。例：「神奈川県川崎市」と発声したあと、「川崎市**主要部**」と発声すると、川崎市の主要部（市役所の所在地など）が表示されます。




丁目、番地、号まで正確に検索できないときは、丁目以降を発声しても、市区町村または字の主要部の地図を表示します。

「市区町村・町名」と「丁目・番地・号」で区切って発声してください。

例：「川崎市麻生区万福寺」+「1の1の1」、「横浜市都築区佐江戸」+「600番」
「1の1の1」を「1丁目1番1」と言い換えることもできます。ただし、号を発声するときは、数字のみ発声してください。「号」と発声すると、誤認識する可能性があります。



3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する

-  **行き先設定** → 現在地を出発点にして、ルートを探します。
-  **経由地設定** → 地図の地点を経由地に設定して、ルートを探します。
-  **ポイント登録** → 地図の地点をポイントとして登録します。

お知らせ


しばらく(約7秒)操作をしないと、ボイスコントロールは解除されます。

地図を呼び出すボイスワード



電話番号から 地図を呼び出す

1  を押す

2 電話番号を発声する




会社や公共機関などの電話番号のときは...






お願い

電話番号は、市外局番、市内局番、残りの番号で区切って発声してください。それ以外のところで区切ると、正しく認識されない場合があります。認識率をよくするために、電話番号は語尾まではっきりとお話してください。

個人宅の電話番号のときは...



3 行き先、経路地または登録ポイントに設定する

-  行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルートを探します。
-  経路地設定 → 地図の地点を経路地に設定して、ルートを探します。
-  ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録します。


地図を呼び出すボイスワード

ジャンルから 地図を呼び出す


ジャンルのボイスワードは、
161ページをご覧ください。

1 を押す

2 ジャンルから施設を検索する




1 ボイスワード「施設」および施設分類名（「見る遊ぶ」など）は、省略することができます。




2 施設名を発声するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。

- 「へ行く」 行き先設定
- 「による」 経由地設定
- 「を登録する」 ポイント登録



手順 3 へ

3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する





周辺にある施設 を探す

周辺検索のボイスワードは、
161ページをご覧ください。

1 を押す

2 周辺にある施設を探す
(例：コンビニエンスストアを検索する場合)



音声認識は解除されます。
タッチパネルに触れて、目的地を選んでください。

お知らせ


自転車位置（現在地）または選択した地点から半径約 5 km 以内（ルート案内中は進行方向へ約 5 km、幅 500 m）にある施設を最大 100 件まで検索して表示します。

地図を呼び出すボイスワード

施設の名前だけで
地図を呼び出す
(ダイレクト施設名検索)

1 を押す

2 施設名を発声する



設定する項目をお話してください。

手順3へ

3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルートを探します。
- 経由地設定 → 地図の地点を経由地に設定して、ルートを探します。
- ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録します。

施設名を発声するとき、ボイスコントロールで以下の操作ができます。


- 「へ行く」 行き先設定
- 「による」 経由地設定
- 「を登録する」 ポイント登録

お知らせ

エリア認識を「しない」に設定すると、ダイレクト施設名検索できません。エリア認識を「する」に設定してください。(P.130 ページ)

エリア認識を「する」に設定していても、ダイレクト施設名検索以外のボイスコントロールの操作はできません。

自転車からの距離と呼び出せる施設 (エリア認識)



地図を呼び出すボイスワード

個人名から 地図を呼び出す

1 を押す

2 個人名を発声する



個人名の中には、ボイスコントロールで呼び出せないものがあります。[2音以下の名字(例:「キタ」、「ニシ」)・名前(例:「ケン」、「アキ」)など]
その場合は、タッチパネルで操作してください。


名字、なまえをお話してください。

個人名のリストを表示
音声認識は解除されます。
該当の個人名を選んでください。
エリアから候補を絞り込めます。

郵便番号から 地図を呼び出す

1 を押す

2 郵便番号を発声する



3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルートを探します。
- 経由地設定 → 地図の地点を経由地に設定して、ルートを探します。
- ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録します。

地図表示に関するボイスワード

地図を切り替える




地図表示に関するボイスワードは、164ページをご覧ください。

1  を押す

2 地図を切り替える



地図表示を切り替える場合

例) ドライビングマップを
スタンダードマップに
切り替える





選んだ地図に切り替わります。

地図の向きを切り替える場合



選んだ向きに切り替わります。

二画面に切り替える場合



二画面に切り替わります。


ルート探索に関するボイスワード

地図を表示させて 行き先に設定する

ルート探索に関するボイスワードは、162ページをご覧ください。




準備

行き先にしたい場所の地図を表示させる




1 を押す

2 行き先に設定する



ルート探索を開始します。



お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けて「行き先設定」の操作ができます。

地図を表示させて 経由地に設定する

ルート探索に関するボイスワードは、162ページをご覧ください。




準備

経由地にしたい場所の地図を表示させる




1 を押す

2 経由地に設定する



ルート探索を開始します。



お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けて「経由地設定」の操作ができます。呼び出した地点から100 m以内に高速道路がある場合のみ、「高速道路、一般道路どちらに設定しますか?」と聞いてきます。「高速道路」または「一般道路」と発声して選択してください。





ワンタッチルート探索で 行き先を設定する

準備


ワンタッチ探索地点を登録してください。(54ページ)

1 を押す

2 ワンタッチ探索地点を呼び出す



ルート探索を開始します。






ルート情報を見る

ルート情報に関するボイスワードは、162ページをご覧ください。

1 を押す

2 ルート情報を表示させる



で、ページを切り替えて、情報を見る



ポイント登録に関するボイスワード

地図を表示させて ポイントを登録する

ポイント登録に関するボイスワードは、162ページをご覧ください。

ポイント登録したい場所の地図を表示させる




現在地を登録する場合
現在地画面を表示させる。

現在地以外の場所を登録する場合
登録したい場所にカーソルを合わせる。

1 を押す

2 ポイントとして登録する



ポイント登録されます。

お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けて「ポイント登録」の操作ができます。地図モード画面で登録ポイントにカーソルを合わせ、指マークを表示させたあと、「情報表示」と発声すると、「登録ポイント情報画面」(160ページ)が表示されます。登録したポイントには、 マークを表示します。


登録ポイントに登録した ボイスワードで 呼び出す

準備

登録ポイントにボイスワードを登録してください。
(160ページ)

1 を押す

2 登録したボイスワードを発声する



- 登録したボイスワードを発声してください。
- 登録したボイスワードを発声するときに、ボイスコントロールで以下の操作ができます。
 - 「へ行く」 行き先設定
 - 「による」 経由地設定
 - 「を登録する」 ポイント登録

3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルートを探します。
- 経由地設定 → 地図の地点を経由地に設定して、ルートを探します。
- ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録します。

VICS に関するボイスワード


VICS 情報を見る

VICS 情報に関するボイスワードは、162 ページをご覧ください。


1  を押す

2 VICS 情報に関する項目を発声する

VICS 情報を表示させる場合



渋滞案内を聞く場合




FM 文字多重放送に関するボイスワード

FM 文字多重放送を見る

1 を押す

2 FM 文字多重放送を表示させる




FM 多重バンクを見る

FM 多重バンクを見るためのボイスワードは、163 ページをご覧ください。

1 を押す

2 知りたい情報を検索する




指定したキーワードを含む FM 文字多重情報が表示されます。

消去 : FM 文字多重情報が消去されます。
一括 : 下の画面に切り替わります。

小分類を検索する場合は

キーワード一覧表の小分類を検索する場合は、下記のように発声してください。



小分類を発声してください。(P.158 ページ)

お知らせ

システム設定の音声読み上げ設定に関係なく、音声で読み上げます。

走行中は、1 ページのみ表示されます。停車すると、続きの情報が表示されます。

FM 多重バンク表示中、FM インフォメーションは表示されません。FM 多重バンクの情報をすべて表示したあと、または、**消去**を押したあとに FM インフォメーションが表示されます。


その他のボイスワード

各種設定を行う

各種設定に関するボイスワードは、164 ページをご覧ください。

1  を押す

2 地図色を変更する



「地図色」と発声することにより、地図色が以下のように変わります。



お知らせ

画面色の変更は現在表示しているモード（昼/夜）に対してのみ有効です。

各種情報を見る

各種情報に関するボイスワードは、164 ページをご覧ください。

1  を押す

2 GPS 情報を表示させる

