


利用に応じた設定に変える (ユーザー設定)

(太字はお買い上げ時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
システムに関する設定	音量を設定する	ナビゲーションの音声案内の音量を設定する。	2 	3 	
	ナビミュートを設定する CN-HDS900Dをパナソニック製カーオーディオと接続して使用する場合のみ有効です。 CN-HDS950MDの場合は、設定しても効果はありません。	音声案内中やボイスコントロール中に、パナソニック製カーオーディオの音声を小さくする。 (ナビミュートコードを接続してください※取付説明書) 「音声認識のみ」を選ぶと、ボイスコントロール中のみナビミュートします。	システム設定	4 	
	音声認識を設定する	音声ガイド	ボイスコントロール時の音声ガイドを設定する。 する：音声入力された内容に対して、細かくていねいに案内します。 しない：音声入力された内容に対し、大まかな内容を手短かに案内します。	音量/ナビミュート	「0」「1」「2」「3」「4」を選ぶ
		エリア認識	エリア認識する/しないを設定する。 (※83、92ページ)	音声認識	「する」「しない」を選ぶ
		学習レベル	ボイスワードの認識率を表します。レベル3が最も誤差の少ない状態です。話者が変わるときや本機を他の車に取り付けなおしたときにリセットしてください。	音声読み上げ	「する」「しない」を選ぶ
	音声読み上げ設定	自動表示されたVICS文字情報やFMインフォメーションの内容を音声で読み上げる。 複数の読みみがある漢字などで、実際とは異なる読み上げをすることがあります。	音声読み上げ	音声読み上げ	「する」「しない」を選ぶ
	車速補正係数を設定する	車速補正係数を、自動または手動に設定する。 通常は、「自動」に設定してください。	車速補正係数	車速補正係数	「自動設定」「手動設定」を選ぶ 「手動設定」を選んだ場合は、車速補正係数を入力する
	ジャイロセンサーを設定する	ジャイロセンサーからの情報を考慮したマップマッチングをする。 通常は「する」に設定してください。	3Dジャイロ	3Dジャイロ	「する」「しない」を選ぶ
車種を設定する (※8ページ)	車種の情報をもとに、条件に合った駐車場を検索する。また、VICS情報と参照し、交通情報を基にしたルート作成に役立てる。	車種設定	車種設定	車両の種類を選ぶ お買い上げ時の設定「小型車両」	

利用に応じた設定に変える (システム設定) ユーザー設定