

パスワード一覧表

各種設定・情報に関するパスワード

パスワード	マルチパスワード
音量大きく (おんりょうおおきく)	ぼりゅーむあつぷ
音量小さく (おんりょうちいさく)	ぼりゅーむだうん
地図色 (ちずしょく)	いろへんこう・ ちずしょくへんこう
ガイドオン (がいどおん)	がいどかいし
ガイドオフ (がいどおふ)	がいどしゅうりょう
エリア認識設定 (えりあにんしきせってい)	
エリア認識解除 (えりあにんしきかいじょ)	
GPS情報 (じーピーえすじょうほう)	てんくうず
取付チェック (とりつけちえっく)	ちえっく・ とりつけがめん
ヘルプ(へるぷ)	わからない・こまんど・ おんせいこまんど

ナビゲーションの音声案内のみです

地図表示に関するパスワード

パスワード	マルチパスワード
ヘディングアップ (へでいんぐあつぷ)	
ノースアップ (のーすあつぷ)	
スタンダードビュー (すたんだーどびゅー)	いちばんおこす・ もつともおこす
パーチャルビュー (ぱーちゃるびゅー)	いちばんたおす・ もつともたおす
スタンダードマップ (すたんだーどまっぷ)	
ドライビングマップ (どらいびんぐまっぷ)	
スーパーライブビュー (すーぱーらいぶびゅー)	
ハイウェイマップ (はいうえいまっぷ)	はいいうえい
ハイウェイサテライトマップ (はいいうえいさてらいとまっぷ)	はいいうえいさてらいと
ハイウェイスーパーライブビュー (はいいうえいすーぱーらいぶびゅー)	
都市高マップ (としこうまっぷ)	としこう
交差点拡大図 (こうさてんかくだいいず)	かくだいいず
ハイウェイ分岐図 (はいいうえいぶんきず)	ぶんきず・はいいうえいぶん きあんない

地図表示に関するパスワード(つづき)

パスワード	マルチパスワード
メニュー (めにゅー)	めいんめにゅー
現在地 (げんざいち)	
詳細(しょうさい)	ずーむあつぷ・ しゅくしゃくおおきく
広域(こういき)	ずーむだうん・ しゅくしゃくちいさく
ビュー (びゅー)	びゅーきりかえ
操作画面 (そうさがめん)	
一画面 (いちがめん)	いちがめんひょうじ
二画面 (にがめん)	にがめんひょうじ
右画面 (みぎがめん)	
左画面 (ひだりがめん)	
最広域 (さいこういき)	さいだい
最詳細 (さいしょうさい)	さいしょう
10 m (じゅうめーとる)	
25 m (にじゅうごめーとる)	
50 m (ごじゅうめーとる)	
100 m (ひゃくめーとる)	
200 m (にひゃくめーとる)	
400 m (よんひゃくめーとる)	
800 m (はっぴゃくめーとる)	
1.6 km (いちてんろくきろめーとる)	いってんろくきろ
3.2 km (さんてんにきろめーとる)	さんてんにきろ
6.4 km (ろくてんよんきろめーとる)	ろくてんよんきろ
12 km (じゅうにきろめーとる)	じゅうにきろ
25 km (にじゅうごきろめーとる)	にじゅうごきろ
50 km (ごじゅっきろめーとる)	ごじゅっきろ

地図上のマークを表示するパスワード

パスワード	マルチパスワード
ランドマーク消去 (らんどまーくしょうきょ)	まーくしょうきょ
おすすめ表示 (おすすめひょうじ)	
おすすめ消去 (おすすめしょうきょ)	
ガソリンスタンド表示 (がそりんすたんどひょうじ)	すたんどひょうじ
ガソリンスタンド消去 (がそりんすたんどしょうきょ)	すたんどしょうきょ
3Dマーク表示 (すりーでいーまーくひょうじ)	どらいぶすぼつとひょう じ・らんどまーくひょうじ
3Dマーク消去 (すりーでいーまーくしょうきょ)	どらいぶすぼつとしょうきょ・ らんどまーくしょうきょ
コンビニエンスストア表示 (こんびにえんすすとあひょうじ)	こんびにひょうじ
コンビニエンスストア消去 (こんびにえんすすとあしょうきょ)	こんびにしょうきょ
ホテル表示 (ほてるひょうじ)	
ホテル消去 (ほてるしょうきょ)	
病院表示 (びょういんひょうじ)	いしゃひょうじ
病院消去 (びょういんしょうきょ)	いしゃしょうきょ
銀行表示 (ぎんこうひょうじ)	
銀行消去 (ぎんこうしょうきょ)	
郵便局表示 (ゆうびんきょくひょうじ)	
郵便局消去 (ゆうびんきょくしょうきょ)	
名所表示 (めいしょひょうじ)	
名所消去 (めいしょしょうきょ)	
スキー場表示 (すきーじょうひょうじ)	すきーひょうじ
スキー場消去 (すきーじょうしょうきょ)	すきーしょうきょ
ファーストフード表示 (ふあーすとふーどひょうじ)	
ファーストフード消去 (ふあーすとふーどしょうきょ)	
駐車場表示 (ちゅうしゃじょうひょうじ)	ばーきんぐひょうじ
駐車場消去 (ちゅうしゃじょうしょうきょ)	ばーきんぐしょうきょ

地図上のマークを表示するパスワード(つづき)

パスワード	マルチパスワード
ファミリーレストラン表示 (ふぁみりーれすとらんひょうじ)	ふぁみれすひょうじ
ファミリーレストラン消去 (ふぁみりーれすとらんしょうきょ)	ふぁみれすしょうきょ
キャンプ場表示 (きゃんぷじょうひょうじ)	
キャンプ場消去 (きゃんぷじょうしょうきょ)	
ショップ表示 (しよっぷひょうじ)	
ショップ消去 (しよっぷしょうきょ)	
グルメ表示 (ぐるめひょうじ)	
グルメ消去 (ぐるめしょうきょ)	
スポット表示 (すぼつとひょうじ)	
スポット消去 (すぼつとしょうきょ)	
レジャー表示 (れじゃーひょうじ)	
レジャー消去 (れじゃーしょうきょ)	
衣料品表示 (いりょうひんひょうじ)	
衣料品消去 (いりょうひんしょうきょ)	
ゴルフ場表示 (ごるふじょうひょうじ)	
ゴルフ場消去 (ごるふじょうしょうきょ)	