● B-CASカードにはICが組み込まれています。 画面にメッセージが表示されたとき以外は 電源が入った状態で抜き差ししないでくだ さい。

●電源が入った状態でB-CASカードを抜 き差ししたときは、3秒以上経ってから、 B-CASカードテストを行ってください。 (100~10~ジ)

● 盗難防止のため、車から離れる際はB-CAS カードを本機から抜き、車内に残さないよう にすることをおすすめします。

地上デジタル放送について

- デジタル放送では受信状態が悪くなると、 映像のブロックノイズ、音声途切れの発生 や静止画面、黒画面となり音声が出なくな ることがあります。
- 車で移動して受信するため、家庭用に比べ て受信可能エリアが狭くなります。また、 車の場所や方向、速度などにより受信状態 が変化します。
- 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を 用いた携帯電話などの機器を、本機に近づ けると、その影響で映像・音声などに不具 合が生じる場合があります。それらの機器 とは離してご使用ください。
- コピーガードがかかっている番組は録画機 器を経由してテレビで視聴すると正常に受 像できない場合があります。コピーガード がかかっている番組を視聴する場合は、録 画機器を経由しないでください。
- 国外でこの製品を使用して有料放送サービ スを享受することは、有料サービス契約上 禁止されています。
- ◆本機はARIB (電波産業会) 規格に基づいた 商品仕様になっております。将来規格変更 があった場合は、商品仕様を変更する場合 があります。

著作権について

- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、 マクロヴィジョン社及びその他の著作権利 者が保有する米国特許及びその他の知的財 産権によって保護されています。この著作権 保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の 許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の 特別な許可がない限り家庭用およびその他 の一部の鑑賞用の使用に制限されています。 分解したり、改造することも禁じられています。
- あなたがビデオデッキなどで録画・録音し たものは、個人として楽しむなどのほかは、 著作権法上権利者に無断で使用できません。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に 注記のない場合でも、当社はこれを十分尊重 いたします。

B-CASカードの取り扱いについて

- 析り曲げたり、変形させないでください。
- ●重いものを置いたり踏みつけたりしないで でください。
- 水をかけたり、ぬれた手で触らないでくだ。 さい。
- IC (集積回路) 部には手をふれないでください。
- 分解加工は行わないでください。
- ダッシュボードの上など、高温になるとこ ろにカードを放置しないでください。
- 使用許諾契約約款をよくお読みのうえ、使 用者ご自身でパッケージを開封し、カード を正しく挿入してください。
- 盗難防止のため、車から離れる際はB-CAS カードを本機から抜き、車内に残さないよ うにすることをお奨めします。

■ B-CASカードについてのお問い合わせは

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンター

TEL 0570-000250

カードの不具合と確認された場合は、上記 カスタマーセンターにお問い合わせください。 修理センターなどでカード交換を行った際 発生した作業工賃などの費用は、お客様の ご負担となります。

免責事項について

- ある。 万一、本機の不具合により、録画できなかっ た場合の補償はできません。
- ●メールなどのデジタル放送に関する情報 は、本機が記憶します。万一、本機の不具合 によって、これらの情報が消失した場合、 復元できません。また、その内容の補償は できません。

B-CASカードについて

● カードの説明書に記載の文面をよくお読み のうえ必ず挿入してください。

B-CASカードを挿入する


- B-CASカードを挿入しないとデジタル 放送を視聴できません。
- ●「使用許諾契約約款」を、よくお読みください。

地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作 権保護のため、2004年4月から原則として 1回だけ録画可能のコピー制御信号を加えて 放送されています。その信号を有効に機能さ せるためにB-CASカードが必要です。

B-CASカード

デジタル放送を視聴するために必要です。






- 添付のハガキまたはウェブサイトから、 B-CASカードの**ユーザー登録**を行ってく
- (ナビゲーションのユーザー登録とは別に ユーザー登録が必要です。)
- B-CASカード裏面のB-CASカード番号 は、お問い合わせの際に必要です。 忘れないようにメモをとっておいてください。


- 必ずB-CASカードを地上デジタルチュー ナーに挿入して、使用してください。 B-CASカードを挿入しないとデジタル放 送の受信ができません。
- です。BS/110度CSデジタル放送対応受 信機には使用しないでください。

B-CASカードを本機に挿入する

車のエンジンを切る (ACCをOFFにする)




- ふたが開きます。
- 付属のB-CASカードを挿入する B-CASカード挿入口



- B-CASカード以外のものを挿入しないで ください。故障や破損の原因となります。
- 使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。
- 必ずふたを閉めてください。
- B-CASカードを取り出すには

エンジンを切った状態で、

B-CASカード取出ボタンを押す



- お知らせ
- 付属のB-CASカードは地上デジタル専用

4