

取扱説明書

地上デジタルチューナー操作編



7V型ワイドVGAインダッシュTV/MD AVシステム
DVD/CD内蔵 HDDカーナビステーション
車載用地上デジタルチューナーセット

品番 **CN-HDS960TD**



7V型ワイドVGAモニター 2DIN AVシステム
TV/DVD/MD/CD内蔵 HDDカーナビステーション
車載用地上デジタルチューナーセット

品番 **CN-HDS940TD**



7V型ワイドVGAオンダッシュTV
DVD/CD内蔵 HDDカーナビステーション
車載用地上デジタルチューナーセット

品番 **CN-HDS910TD**

ご使用前に、別冊の取扱説明書(ナビ編)の「安全上のご注意」(6～11ページ)を必ずお読みいただき、安全にお使いください。

はじめに

準備・確認

デジタルTVを見る

情報・設定

必要なときに

主な特長

■ 地上デジタル放送とワンセグ放送に対応

- 番組表
各放送局の番組表を見ることができます。
- データ放送
地上デジタルのデータ放送に対応しています。
(ワンセグのデータ放送には、対応していません。)

■ ナビゲーション連携機能

- 自宅登録との連動
ナビゲーションで郵便番号から自宅登録すると、地上デジタルチューナーの地域設定に反映されます。
- 緊急警報放送 (EWS) との連動
視聴中のチャンネルで緊急警報放送を開始すると、自動的に緊急警報放送に切り換わります。
また、緊急警報放送受信時は、自車位置の最寄の広域避難場所を検索することができます。
- ナビゲーションに付属のリモコンで操作できます。
ナビゲーションに付属のリモコンだけで、ナビゲーションと地上デジタルチューナーの両方を操作できます。


取扱説明書の構成

ナビゲーション操作編



- ナビゲーションの操作方法
- SDメモリーカードを使う
- テレビを見る
- ラジオを聞く
- DVD/CD/MDの再生
- HDD MUSICの再生
- SDオーディオの再生
- iPodの再生
- 他の機器と接続する

地上デジタルチューナー操作編 (本書)



- 地上デジタルチューナーの操作方法

もくじ

はじめに

使用上のお願い

地上デジタル放送について	4
著作権について	4
B-CASカードの取り扱いについて	4
免責事項について	4

準備・確認

B-CASカードを挿入する

B-CASカードについて	5
B-CASカードを本機に挿入する	5

準備・確認

かんたん設置設定を行う	
・地域設定	6
・受信チャンネル設定	7
・B-CASカードテスト	8
かんたん設置設定を変更・再確認するには	8

デジタルTVを見る

地上デジタル放送を見る

デジタルTVに切り換える	10
デジタルTVの基本操作	10
順送りでチャンネルを選ぶ	11
リストからチャンネルを選ぶ	11
同じチャンネル番号に複数の放送局が登録されているときは	11
ホームモード/おでかけモードを切り換える	12
地上デジタル放送/ワンセグを切り換える	12

番組表を見る

番組表を表示させる	13
番組内容を見る	13

データ放送を見る

データ放送を表示させる	14
データ放送を操作する	14

文字入力のしかた

画面キーボードの使いかた	15
入力モードを切り換える	15
文字を入力する	15
文字を変換する	15
画面キーボードを消去する	15

各種信号を切り換える

信号切換	16
------	----

緊急警報放送 (EWS) を見る

緊急警報放送 (EWS) について	17
自車周辺の緊急避難場所を探す	17

音声認識で操作する

ナビ画面からデジタルTVに切り換える	18
他のオーディオ画面からデジタルTVに切り換える	18
順送りでチャンネルを選ぶ	18
チャンネル番号を指定して切り換える	18

情報・設定

いろいろな情報を見る

放送局一覧	20
アンテナレベル	20
放送メール	21
B-CASカード	
・カードの情報を見る	21
・B-CASカードテストを行う	21
本機に関する情報 (ID表示)	21

チャンネルの設定

ホームモードで使用するチャンネルを設定する (ホームスキャン)	
・初期スキャン (ホームスキャン)	22
・再スキャン (ホームスキャン)	23
・スキャンのモードを設定する	23
・設定したチャンネルを修正する	23
おでかけモードで使用するチャンネルを設定する (おでかけスキャン)	
・初期スキャン (おでかけスキャン)	24
・再スキャン (おでかけスキャン)	24

選局設定

受信状態に応じて地上デジタル放送とワンセグを自動的に切り換える	25
データサービスを選局する/しないを設定する	25

受信設定

26

地域設定

地域設定を変更する	26
地域設定をお買い上げ時の状態に戻す	27

個人情報消去

デジタルチューナーの設定をお買い上げ時の状態に戻す	27
---------------------------	----

必要なときに

故障かな!?	28
アイコン一覧	30
用語解説	31

使用上のお願い

地上デジタル放送について

- デジタル放送では受信状態が悪くなると、映像のブロックノイズ、音声途切れの発生や静止画面、黒画面となり音声が出なくなることがあります。
- 車で移動して受信するため、家庭用に比べて受信可能エリアが狭くなります。また、車の場所や方向、速度などにより受信状態が変化します。
- 本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。
- コピーガードがかかっている番組は録画機器を経由してテレビで視聴すると正常に受像できない場合があります。コピーガードがかかっている番組を視聴する場合は、録画機器を経由しないでください。
- 国外でこの製品を使用して有料放送サービスを楽しむことは、有料サービス契約上禁止されています。
- 本機はARIB(電波産業会)規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。

著作権について

- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利権者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、当社はこれを十分尊重いたします。

B-CASカードの取り扱いについて

- 折り曲げたり、変形させないでください。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
- 水をかけたり、ぬれた手で触らないでください。
- IC(集積回路)部には手をふれないでください。
- 分解加工は行わないでください。
- ダッシュボードの上など、高温になるところにカードを放置しないでください。
- 使用許諾契約約款をよくお読みのうえ、使用者ご自身でパッケージを開封し、カードを正しく挿入してください。
- 盗難防止のため、車から離れる際はB-CASカードを本機から抜き、車内に残さないようにすることをお奨めします。

■ B-CASカードについてのお問い合わせは

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス
システムズ カスタマーセンター
TEL 0570-000250

- カードの不具合と確認された場合は、上記カスタマーセンターにお問い合わせください。修理センターなどでカード交換を行った際発生した作業工賃などの費用は、お客様のご負担となります。

免責事項について

- 万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償はできません。
- メールなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元できません。また、その内容の補償はできません。