

地図の向きを切り換える

ヘディングアップ（進行方向が上の地図）とノースアップ（北が上の地図）を切り換えられます。

ヘディングアップ ➡ ノースアップ

1  に
タッチする。



2  ノースアップ に
タッチする。



- ノースアップに切り換わります。

ノースアップ ➡ ヘディングアップ

1  に
タッチする。



2  ヘディングアップ に
タッチする。



- ヘディングアップに切り換わります。
- ノースアップ➡ヘディングアップに切り換えられるのは、現在地画面のみです。