

行き先を探す

1 タッチパネルで、行き先を探す。 例:「ジャンル」から「東京ディズニーランド」を探す。


「行き先」メニューから
ジャンル
をタッチする。



施設分類名を選ぶ。
例:見る・遊ぶ




施設ジャンルを選ぶ。
例:遊園地



リストを表示する順番
または絞り込みの方法を選ぶ。

例:キーワードで絞込む



キーワードで絞り込む場合
キーワードを入力し、
絞り込みをタッチする。



施設を選ぶ。
例:東京ディズニーランド



2 行き先の地図が表示されたら **行き先設定**をタッチする。



- 自転車位置から行き先までのルートを探査し、探索終了後、ルート案内が始まります。