

AV(オーディオ・ビジュアル)再生機能

# CN-HDS960TD

インダッシュ型

● AVフルメディア対応

TV	FM/AM	DVDビデオ	ビデオCD
音楽CD	MP3	MD	HDD MUSIC※1
デジタルTV	SD-Audio	JPEG	VTR
iPod※2	5.1 ch サラウンド		



# CN-HDS940TD

2DIN 一体型

● AVフルメディア対応

TV	FM/AM	DVDビデオ	ビデオCD
音楽CD	MP3	MD	HDD MUSIC※1
デジタルTV	SD-Audio	JPEG	VTR
iPod※2	5.1 ch サラウンド		



# CN-HDS910TD

オンダッシュ型

● AVフルメディア対応

TV	FM/AM	DVDビデオ	ビデオCD
音楽CD	MP3	HDD MUSIC※1	デジタルTV
SD-Audio	JPEG	VTR	iPod※2
5.1 ch サラウンド※3			



※1 HDD MUSIC: 音楽CDから本機に録音された音楽データ(AAC)や、SDメモリーカードから本機に保存されたMP3ファイルを再生できます。

※2 接続するには、別売のiPod®用インターフェースケーブル(CA-DC300D)が必要です。

※3 汎用の外部アンプと別売のHDS910用外部アンプ接続6mコード(CA-LC600D)が必要です。

SDメモリーカードを使って

音楽(AAC、MP3)や静止画(JPEG)を楽しむことができます。

● 動画は再生できません。

SDマルチカメラ  
「D-snap」



● 撮影した静止画データ

デジタルカメラ  
「LUMIX」



● 撮影した静止画データ

カメラ付き  
携帯電話



● 撮影した静止画データ

SDステレオシステム  
「D-dock」



● 録音したSDオーディオ  
のデータ(AAC)※1

パソコン  
「SD-Jukebox」



パソコン



● エンコードした  
音楽データ(MP3)※2  
● 当社ダウンロードサイト  
からダウンロードした、  
企業ランドマーク更新  
データなど



SDメモリーカード  
を本機に挿入する。

静止画  
を再生できます。

● SDメモリーカード  
から直接再生する。  
または  
● HDDに保存して  
再生する。

SDメモリーカード  
を本機に挿入する。

SDオーディオ  
を再生できます。

SDメモリーカード  
を本機に挿入する。

HDDに保存する。

音楽データ  
を再生できます。  
更新されたランド  
マークデータなどを  
利用できます。

※1 SDオーディオのデータ(AAC)は、SDメモリーカードから直接再生します。(HDDには保存できません)

※2 音楽データ(MP3)は、SDメモリーカードから直接再生できません。