

走行軌跡を登録する (走行軌跡メモリー)

走行軌跡メモリーの情報は、万一に備えて別売のSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとっておくことをお奨めします。(P.108~111ページ)

走行軌跡を登録する


走行した軌跡を記録して、必要なときに呼び出せます。(最大3パターン)

1 ナビ設定画面から「その他のデータ」→「走行軌跡メモリー」を選ぶ




- 「走行軌跡メモリー画面」が表示されます。

2 軌跡を登録するを選ぶ




- 地図上に表示されている走行軌跡が登録されます。



- 走行軌跡メモリーの名称は、走行軌跡の始点と現在地の名称で自動的に登録されます。
- 走行軌跡1パターンあたり、1000 km分まで表示または登録できます。
- すでに3パターン登録されているときは、走行軌跡を登録できません。走行軌跡メモリーのいずれかを消去してください。

走行軌跡メモリーの名称を変更する

1 「走行軌跡メモリー画面」から「名称を付ける」を選ぶ



2 名称を変更したい走行軌跡メモリーを選ぶ



- 地図が表示されます。

3 確認を選ぶ




- 「名称入力画面」が表示されます。

4 名称を入力して「完了」を選ぶ




- 最大10文字(半角20文字)まで。
- 文字の入力方法 (P.200ページ)



走行軌跡メモリーを表示する


1 「走行軌跡メモリー画面」から「呼び出す」を選ぶ



2 呼び出したい走行軌跡メモリーを選ぶ



- 地図が表示されます。




- 呼び出された走行軌跡は、赤い点で表示されます。

お知らせ


- 表示中の走行軌跡と同じ場所を通る走行軌跡メモリーを呼び出した場合、表示中の走行軌跡(青)と呼び出された走行軌跡(赤)が交互に表示される場合があります。

走行軌跡メモリーを消去する

1 「走行軌跡メモリー画面」から「消去する」を選ぶ



2 消去したい走行軌跡メモリーを選ぶ



3 確認を選ぶ



- 走行軌跡メモリーが消去されます。

