

音楽データの情報を編集する

再生中の曲のアルバム情報を見る

アルバム再生時、アーティスト順再生時は、再生曲のアルバムの詳細情報を見られます。

アルバム一覧・アーティスト一覧から再生アルバム情報を見る



- アルバムの詳細情報が表示されます。



下記の情報が表示されます。

- アルバム名/読みがな
- アーティスト名/読みがな
- ジャンル
- 発売年
- 録音日
- 曲数
- 収録時間

アルバム・曲の情報を見る

1 アルバム編集画面からアルバム・曲名称を変更するを選ぶ



2 アルバムを選ぶ



3 アルバムの情報を編集する場合は名称変更を選ぶ

- アルバム情報編集画面が表示されます。

曲の情報を編集する場合は曲表示を選ぶ



4 曲を選ぶ



5 確認を選ぶ



- 曲情報編集画面が表示されます。

アルバムの情報を編集する

項目	操作	
アーティスト アーティスト名を変更する。	アーティスト名を入力する。 ● 最大16文字(半角32文字)	完了 を選ぶ。
よみ アーティスト名の読みを変更する。 ● アーティスト順に並べ替えるときに利用します。	アーティスト名の読みを入力する。 ● 最大半角32文字	完了 を選ぶ。
アルバム アルバム名を変更する。	アルバム名を入力する。 ● 最大16文字(半角32文字)	完了 を選ぶ。
よみ アルバム名の読みを変更する。 ● アルバム順に並べ替えるときに利用します。	アルバム名の読みを入力する。 ● 最大半角32文字	完了 を選ぶ。
ジャンル アルバムのジャンルを変更する。	アルバムのジャンルを選ぶ。	
発売年 アルバムの発売年を変更する。	アルバムの発売年を入力する。	完了 を選ぶ。
情報取得 準備 ● Gracenote CDDDBのデータベースを更新してください。(※142ページ)		
アルバム情報を取得する	リストからアルバム名を選ぶ。	
該当のアルバム情報がない場合	該当アルバムなし を選ぶ。	
誤ったアルバム情報が付与されている場合		

曲の情報を編集する

項目	操作	
タイトル タイトルを変更する。	タイトルを入力する。 ● 最大16文字(半角32文字)	完了 を選ぶ。
よみ タイトルの読みを変更する。 ● 曲名検索時に利用します。	タイトルの読みを入力する。 ● 最大半角32文字	完了 を選ぶ。
アーティスト アーティスト名を変更する。	アーティスト名を入力する。 ● 最大16文字(半角32文字)	完了 を選ぶ。

お知らせ

- 手動で文字・数字を入力して更新したアルバム・曲の情報は、Gracenote CDDDBデータベースには反映されません。
- リモコンの数字キーでは入力できません。