

利用に応じた設定に変える(ナビ設定)

VICS設定

1 トップメニューから、**情報/設定**を選ぶ




2 ナビ設定 → **ナビ詳細設定**を選ぶ



3 **VICS設定**を選ぶ



4 設定したい項目を選ぶ



◀▶で次ページを表示

5 各項目を設定する
(☞右表)

項目	設定
VICS経路探索 (☞76ページ) VICS経路探索する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... ルート探索時に、VICS情報を利用したルート探索を行います。 ●「しない」..... VICS経路探索されません。
文字情報 (☞101ページ) ビーコンで受信した文字情報を自動表示する時間を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「表示する(10秒)」..... ビーコン文字情報が10秒間表示されます。 ●「表示する(15秒)」..... ビーコン文字情報が15秒間表示されます。 ●「表示する(20秒)」..... ビーコン文字情報が20秒間表示されます。 ●「表示しない」..... ビーコン文字情報は自動表示されません。
図形情報 (☞101ページ) ビーコンで受信した図形情報を自動表示する時間を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「表示する(10秒)」..... ビーコン図形情報が10秒間表示されます。 ●「表示する(15秒)」..... ビーコン図形情報が15秒間表示されます。 ●「表示する(20秒)」..... ビーコン図形情報が20秒間表示されます。 ●「表示しない」..... ビーコン図形情報は自動表示されません。
渋滞情報 (☞38ページ) 渋滞情報を受信したときに渋滞を示す矢印を地図上にどのタイプで表示させるかを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「渋滞・混雑・渋滞なし」..... 渋滞(赤)、混雑(橙)、渋滞なし(緑)の矢印が表示されます。 ●「渋滞・混雑・不明」..... 渋滞(赤)、混雑(橙)、不明(灰)の矢印が表示されます。 ●「渋滞・混雑」..... 渋滞(赤)、混雑(橙)の矢印が表示されます。 ●「表示しない」..... 渋滞矢印は表示されません。
事象・規制マーク (☞39ページ) 事象・規制マークを表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「表示する」..... 事象・規制マークが地図上に表示されます。 ●「表示しない」..... 事象・規制マークは表示されません。
駐車場マーク (☞38ページ) 駐車場マークを表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「表示する」..... 駐車場マークが地図上に表示されます。 ●「表示しない」..... 駐車場マークは表示されません。
VICS受信案内 VICS情報受信時の案内方法を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「音声」..... 「(例)FM多重でVICS情報を受信しました」と音声で案内されます。 ●「ビープ音」..... ビープ音で案内します。 ●「案内しない」..... VICS情報受信時の案内は行いません。
VICSオートスケール (☞82ページ) VICSオートスケール表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... VICS音声案内時に、ルート前方の渋滞状況が表示されます。 ●「しない」..... VICSオートスケール表示されません。
FMインフォメーション (☞106ページ) FMインフォメーションを自動表示する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ●「自動表示する」..... 停車するとFMインフォメーションが自動表示されます。 ●「自動表示しない」..... FMインフォメーションは自動表示されません。
ネット選局 (☞103ページ) 受信状態によって放送局を自動的に切り換える。	<ul style="list-style-type: none"> ●「する」..... 受信状態によって同系列の放送局に自動的に切り換わります。 ●「しない」..... ネット選局されません。

(太字はお買い上げ時の設定です。)