漁警告

配線・取り付けに関するご注意

ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない



あやまって、飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

禁 止

で使用に関するご注意

実際の交通規制に従って走行する



ルート案内中でも、必ず道路標 識など実際の交通規制に従って 運転してください。交通事故や けがなどの原因になります。

車載用カメラ(リヤビューカメラ)を 使用するときは、必ず目視による安全 確認をしながらゆっくり後退する



カメラの映像は実際の距離と感覚 が異なります。また、映し出す範 囲には限界があります。画面だけ でなく、必ず日視による安全確認 をしながらゆっくり後退してくだ さい。人や物にぶつかり、事故の 原因になります。

原因になります。 故障や異常な状態のまま使用しない

リモコンを放置しない



禁止

万一、故障(画像が映らない、 音が出ないなど) や異常 (異物が 入った、水がかかった、煙が出る 異音・異臭がするなど)が起き た場合は、ただちに使用を中止 し、必ずお買い上げの販売店、ま たはお近くの「サービス相談窓 口」にご相談ください。

運転中に足もとに転がってブ

レーキペダルなどの下へ入り込

むと、運転を妨げて交通事故の

そのまま使用を続けると、火災 や感電、事故の原因になります。

必ず本機の仕様に適合するスピーカー を接続する



本機の仕様に適合しないスピー カーを接続して使用すると、火災 や発煙・発火、故障の原因になり ます。説明書をよくお読みのうえ、 接続してください。

詳しくは、お買い上げの販売店、 またはお近くの「サービス相談 窓口上にご相談ください。

(CN-HDS965TD · CN-HDS945TD)

運転者は走行中に操作をしない また、画像・表示を注視しない



走行中の操作や画像・表示の注視 は、前方不注意による交通事故の 原因になります。必ず安全な場所 に停車し、サイドブレーキを引い た状態でご使用ください。

A 警告

で使用に関するご注意

必ず規定容量のヒューズを使用する また、交換は専門技術者に依頼する



規定容量を超えるヒューズを使用 すると、火災や発煙・発火、故障 の原因になります。ヒューズの交 換や修理は、お買い上げの販売店、 またはお近くの「サービス相談窓 □□にご依頼ください。

機器内部に水や異物を入れない



内部に金属物や燃えやすいもの などが入ると、動作不良になる ばかりでなく、ショートや絶縁 不良で発熱し、火災や発煙・発 火、感電の原因になります。 飲み物などがかからないように ご注意ください。

SD メモリーカードは、乳幼児の 手の届くところに置かない



あやまって、飲み込む恐れがあ ります。万一飲み込んだと思わ れるときは、すぐに医師にご相 談ください。

禁 止

雷が鳴りだしたら、アンテナや プラグに触らない



落雷による感電の恐れがあります。



接触禁止

大きな音量で使用しない



車外の音が聞こえない状態での 運転は、交通事故の原因になり

禁 止

MP3ファイル以外のファイルに、 拡張子「MP3」を付けない



MP3ファイルと誤認識して再生 してしまい、大きな雑音が出て耳 に障害を与えたり、スピーカーな どを破損する原因になります。 ファイルの作成時には、拡張子に ご注意ください。

注意

配線・取り付けに関するご注意

配線・取り付け/取りはずしは、 専門技術者に依頼する



配線・取り付け/取りはずしに は、専門技術と経験が必要です。 安全のため、必ずお買い上げの 販売店にご依頼ください。

必ず付属品や指定の部品を使用する



指定以外の部品を使用すると、 機器の内部を損傷したり、しっ かりと固定できずにはずれるな ど、事故や故障、火災の原因にな ることがあります。