

地図上のVICS情報を見る

地図上のVICS情報について、詳しくは40ページをご覧ください。

1 [メニュー] にタッチする。

- 地図表示切換メニューが表示されます。



2 [VICS 情報表示] にタッチする。

- VICS 情報表示メニューが表示されます。



VICS 情報を表示する道路の種類を切り換える

- 全道路表示** : 高速道路・一般道路の情報が表示されます。
- 高速道のみ** : 高速道路の情報のみ表示されます。
- 一般道のみ** : 一般道路の情報のみ表示されます。
- 表示しない** : VICS 情報を表示しません。

VICS メディアの種類を切り換える*

- FM多重** : FM 多重の VICS 情報が表示されます。
- ビーコン** : 電波・光ビーコンの VICS 情報が表示されます。
- FM多重+ビーコン** : FM 多重および電波・光ビーコンの VICS 情報が表示されます。

お知らせ

- 表示できない情報に関するタッチキーは表示されません。
- ※別売のVICSビーコンユニットが必要です。



図形情報を表示する*

- 図形情報** : 図形情報が表示されます。



現在地メニュー・地点メニューの操作

よく使う機能は、現在地メニューまたは地点メニューを使って簡単に操作できます。

現在地画面表示中は

[現在地メニュー] にタッチする。

- 現在地メニューが表示されます。



地図モード画面表示中は

[地点メニュー] にタッチする。

- 地点メニューが表示されます。



現在地画面表示中は



現在地メニュー

- ポイント登録** : 現在地をポイントとして登録します。
- ルート確認** : ルート確認画面を表示します。*
- 再探索** : 現在地からルートをもう一度探索します。*
- 抜け道** : 抜け道を優先的に通るルートを探します。*
- 渋滞情報** : VICS 音声案内を出力します。
- 別道路切換** : 隣接した平行な道路で自転車マークを正しい位置になおします。
- 周辺検索** : 現在地を中心に周辺の施設を検索します。
※ルート案内中のみ表示されます。

地図モード画面表示中は



緯度経度表示

地点メニュー

- 行き先設定** : カーソルの位置を行き先に設定してルートを探します。
- 経由地設定** : カーソルの位置を経由地に設定してルートを探します。
- ポイント登録** : カーソルの位置をポイントとして登録します。
- 周辺検索** : カーソルの位置を中心に周辺の施設を検索します。