

ハイウェイマップで探す

都市高速/都市間高速上のIC・SA・PAなどを表示します。

1 行き先メニューから
他の方法 → **ハイウェイマップ** を選ぶ




2 路線名を選ぶ
例：東名高速：東京方面



3 始点から または IC・SA・PA を選ぶ



4 IC・SA・PA を選んだ場合
IC・SA・PA を選ぶ
例：海老名SA



5 ハイウェイマップからIC・SA・PAを選ぶ
例：海老名SA



- 施設の情報が表示されます。
- **↑** **↓** **←** **→** で、IC・SA・PAなどを選びます。

6 MAP を選ぶ



- 地図が表示されます。
- ICの場合は**入口**/**出口**を選んでください。

7 行き先設定 を選ぶ



8 案内開始 を選ぶ



- ルート案内を開始します。

都市高マップで探す

都市高速上のIC・SA・PAなどを表示します。

1 行き先メニューから
他の方法 → **都市高マップ** を選ぶ



2 路線名を選ぶ 例：首都高速



3 IC・SA・PA を選ぶ



4 IC・SA・PA を選ぶ 例：足立入谷：入口



5 行き先設定 を選ぶ



6 案内開始 を選ぶ



- ルート案内を開始します。

マップルデータで探す

市販のパソコンソフト「Super Mapple Digital (Ver. 3以降)」(発売元：昭文社)で作成したマップルデータを利用して、行き先を探します。

- マップルデータをHDDに保存してください。(p.120ページ)

1 行き先メニューから
他の方法 → **スーパーマップル** を選ぶ



- メニューの内容は、マップルデータによって異なります。

2 大分類を選ぶ 例：SHINJUKU




3 中分類を選ぶ 例：見る遊ぶ




4 小分類を選ぶ 例：東京都庁展望室



5 行き先設定 を選ぶ



6 案内開始 を選ぶ



- ルート案内を開始します。