

## 傾けるには (3D調整)

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ、スーパーライブビュー、ハイウェイサテライトマップ (32~33ページ) の傾きを切り換えることができます。

**1**  にタッチする。

- 地図表示切換メニューが表示されます。



**2**  にタッチする。

-  にタッチすると、最も傾いた角度に切り換わります。



**3** 矢印 (   ) にタッチする。

-  : 傾きが大きくなる
-  : 傾きが小さくなる



**4** 調整が終わったら、 にタッチする。

- 調整を終了します。



### 2D画面に戻すには

地図表示切換メニューから、

 にタッチする。

- 2D画面に切り換わります。



## 回転させるには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップ、スーパーライブビュー (32~33ページ) を回転させることができます。

**1**  にタッチする。

- 地図表示切換メニューが表示されます。



**2**  にタッチする。



**3** 矢印 (   ) にタッチする。

-  : 地図が時計回りに回転する
-  : 地図が反時計回りに回転する



**4** 調整が終わったら、 にタッチする。

- 調整を終了します。



### リモコン操作



地図表示切換メニューを表示する。

決定 項目を選ぶ。

決定 傾きを調整する。

決定 決定する。

決定 地図を回転する。

決定 調整を終了する。

種類を切り換えるには

1  にタッチする。

- 地図表示切換メニューが表示されます。



2 地図の種類を選ぶ。

- 選んだ地図に切り換わります。  
(☞32～33ページ)

お知らせ

- 高速道マップの設定(☞200ページ)に関わらず、この操作で表示できます。
- 走行中の道路の種類や地域によって、表示できる地図の種類は異なります。



リモコン操作

 を押して、  
地図表示切換メニューを  
表示させる。

 で選んで、  
押し決定する。



地図の配色を変更するには(マップセレクト)

1  にタッチする。

- 地図表示切換メニューが表示されます。



2  にタッチする。



3 地図の配色を選ぶ。

- 選んだ配色に切り換わります。
- 昼画面表示中は昼画面、夜画面表示中は夜画面の配色が切り換わります。  
(昼画面・夜画面☞28ページ)



配色の種類



クルージング:  
ルートが見やすい配色



トラフィック:  
VICS情報が見やすい  
配色



タウン:  
市街区を色分けし、市街  
情報をより際立たせる  
配色



トワイライト:  
夕暮れや夜間、トンネル  
内など、暗い車中で見や  
すい配色

リモコン操作

地図表示  
切換メニュー  
を表示する。

項目を  
選ぶ。

決定  
する。

