

走行軌跡を登録する (走行軌跡メモリー)

走行軌跡メモリーの情報は、万一に備えて別売のSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとっておくことをお奨めします。(P.116~119ページ)

走行軌跡を登録する

走行した軌跡を記録して、必要なときに呼び出せます。(最大3パターン)


1 ナビ設定画面から

その他のデータ → 走行軌跡メモリー
を選ぶ




● 走行軌跡メモリー画面が表示されます。

2 軌跡を登録する を選ぶ



● 地図上に表示されている走行軌跡が登録されます。




- 走行軌跡メモリーの名称は、走行軌跡の始点と現在地の名称で自動的に登録されます。
- 走行軌跡1パターンあたり、1000 km分まで表示または登録できます。
- すでに3パターン登録されているときは、走行軌跡を登録できません。走行軌跡メモリーのいずれかを消去してください。(P.103ページ)

走行軌跡メモリーの名称を変更する

1 走行軌跡メモリー画面から

名称を付ける
を選ぶ



2 名称を変更したい 走行軌跡メモリーを選ぶ



● 地図が表示されます。

3 確認 を選ぶ




● 名称入力画面が表示されます。

4 名称を入力して完了 を選ぶ




- 最大10文字(半角20文字)まで。
- 文字の入力方法(P.224ページ)



走行軌跡メモリーを表示する

1 走行軌跡メモリー画面から

呼び出す
を選ぶ



2 呼び出したい 走行軌跡メモリーを選ぶ



● 地図が表示されます。



● 呼び出された走行軌跡は、赤い点で表示されます。


お知らせ

- 表示中の走行軌跡と同じ場所を通る走行軌跡メモリーを呼び出した場合、表示中の走行軌跡(青)と呼び出された走行軌跡(赤)が交互に表示される場合があります。

走行軌跡メモリーを消去する

1 走行軌跡メモリー画面から

消去する
を選ぶ



2 消去したい 走行軌跡メモリーを選ぶ



3 確認 を選ぶ



● 走行軌跡メモリーが消去されます。

