

ナビゲーション操作に関するボイスワード

住所から地図を呼び出す

1 **発話** を押す
●音声認識が起動します。

2 住所を発声する
例：神奈川県川崎市麻生区万福寺1丁目1番の場合

ご用は何ですか？ ピッ！

住所

住所から検索します。
どちらの都道府県ですか？ ピッ！

神奈川県川崎市麻生区万福寺

神奈川県川崎市麻生区万福寺
のどちらですか？ ピッ！

1の1

1の1を表示します。
設定する項目をお話してください。ピッ！

●住所が正しく認識されないときは
以下の方法を試してください。

- 「〇〇県〇〇市〇〇町^{おおざ}大字なし」(または^{こあさ}小字なし)と発声する。
例：「岐阜県美濃市^{おおざ}大字なし」
- 「〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目」まで続けて発声する。
例：「名古屋市中川区下乃一色町^{こあさ}松蔭一丁目」
- 丁目、番地、号を発声するとき、「1丁目1番1」ではなく、「1の1の1」と発声する。
- それでも正しく認識されないときは都道府県から号までを分けて発声してください。

3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する

行き先設定

現在地を出発地にして、ルートを探索します。

経由地設定

地図の地点を経由地にして、ルートを探索します。

ポイント登録

地図の地点を登録ポイントとして登録します。

お知らせ

- しばらく(約7秒)操作をしないと、ボイスコントロールは解除されます。
- 呼び出したい場所が政令指定都市にある場合は、県名を発声する必要はありません。
- 都道府県名～字までを発声するときに「〇〇主要部」と話すと、その地域の主要部の地図を表示します。
例：「神奈川県川崎市」と発声したあと、「川崎市主要部」と発声すると、川崎市の主要部(市役所の所在地など)が表示されます。
- 丁目、番地、号まで正確に検索できないときは、丁目以降を発声しても、市区町村または字の主要部の地図を表示します。
- 「市区町村・町名」と「丁目・番地・号」で区切って発声してください。
例：「川崎市麻生区万福寺」+「1の1の1」、
「横浜市都築区佐江戸」+「600番」
- 「1の1の1」を「1丁目1番1」と言い換えることもできます。ただし、号を発声するときは、数字のみ発声してください。「〇号」と発声すると、誤認識する場合があります。

電話番号から地図を呼び出す

1 **発話** を押す
●音声認識が起動します。

2 電話番号を発声する

ご用は何ですか？ ピッ！

電話番号

電話番号で検索します。
市外局番をお話してください。ピッ！

03

03 市内局番をお話してください。ピッ！

残りの番号をお話してください。ピッ！

■会社や公共機関などの電話番号のときは

設定する項目をお話してください。ピッ！

→手順3へ

■個人宅の電話番号のときは

*** 名字をお話してください。ピッ！

〇〇

※「名字」を発声してください。
(「なまえ」を発声する必要はありません。)

〇〇さん
設定する項目をお話してください。ピッ！

→手順3へ

3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する

行き先設定

現在地を出発地にして、ルートを探索します。

経由地設定

地図の地点を経由地にして、ルートを探索します。

ポイント登録

地図の地点を登録ポイントとして登録します。

お願い

- 電話番号は、市外局番、市内局番、残りの番号で区切って発声してください。それ以外のところで区切ると、正しく認識されない場合があります。
- 認識率をよくするために、電話番号は語尾まではっきりとお話してください。
- 電話番号は、1桁の数字の集まりとして発声してください。
例：「123」と発声する場合
○「いちにさん」
×「ひやくにじゅうさん」

周辺にある施設を探す

周辺施設のボイスワードは、263ページをご覧ください。

1 **発話** を押す
●音声認識が起動します。

2 周辺の施設を探す

ご用は何ですか？ ピッ！

近くのコンビニ

近くのコンビニエンスストアを表示します。

- 検索結果のリストが表示され、音声認識は解除されます。
- タッチパネルで、目的地を選んでください。