

各種設定を行う

各種設定に関するボイスワードは、264ページをご覧ください。

1 **発話** を押す 発話 押す

- 音声認識が起動します。

2 **各種設定を行う**
例：地図色を変える

ご用は何ですか？ ピッ!

マップセレクト*

マップセレクトをタウンにします。

※「マップセレクト」と発声することにより、以下のように切り換わります。

タウン → クルージング → トラフィック → トワイライト

- 画面色の変更は現在表示しているモード(昼/夜)に対してのみ有効です。

地図を表示させて行き先を設定する

ルート探索に関するボイスワードは、264ページをご覧ください。

準備

行き先にしたい場所の地図を表示させてください。

1 **発話** を押す 発話 押す

- 音声認識が起動します。

2 **行き先に設定する**

ご用は何ですか？ ピッ!

行き先設定

行き先を設定します。

- ルート探索を開始します。

地図を表示させて経由地を設定する

ルート探索に関するボイスワードは、264ページをご覧ください。

準備

経由地にしたい場所の地図を表示させてください。

1 **発話** を押す 発話 押す

- 音声認識が起動します。

2 **経由地に設定する**

ご用は何ですか？ ピッ!

経由地設定

経由地を設定します。

- ルート探索を開始します。

お知らせ

- 呼び出した地点から100 m以内に高速道路がある場合のみ、「一般道路、高速道路どちらに設定しますか?」と聞いてきます。「一般道路」または「高速道路」と発声してください。

地図を切り換える

地図表示に関するボイスワードは、264～265ページをご覧ください。

1 **発話** を押す 発話 押す

- 音声認識が起動します。

2 **地図を切り換える**
例：スタンダードマップに切り換える

ご用は何ですか？ ピッ!

スタンダードマップ

スタンダードマップで表示します。

- 選んだ地図に切り換わります。

例：ノースアップ→ヘディングアップに切り換える

ご用は何ですか？ ピッ!

ヘディングアップ

ヘディングアップで表示します。

- 選んだ向きに切り換わります。

ルート情報を見る

ルート情報に関するボイスワードは、264ページをご覧ください。

1 **発話** を押す 発話 押す

- 音声認識が起動します。

2 **ルート情報を表示させる**

ご用は何ですか？ ピッ!

ルート情報

ルート情報を表示します。

- ルート情報が表示され、音声認識は解除されます。タッチパネルでルート情報画面を操作してください。

地図を表示させてポイントを登録する

ポイント登録に関するボイスワードは、264ページをご覧ください。

準備

ポイント登録したい場所の地図を表示させる。

- **現在地を登録**
現在地画面を表示させる。
- **現在地以外の場所を登録**
登録したい場所にカーソルを合わせる。

1 **発話** を押す 発話 押す

- 音声認識が起動します。

2 **ポイントとして登録する**

ご用は何ですか？ ピッ!

ポイント登録

ポイントを登録します。

- ポイント登録されます。
- 登録ポイントには、 マークが表示されます。

お知らせ

- 地図モード画面で登録ポイントにカーソルを合わせ、指マークを表示させたあと、「情報表示」と発声すると、「登録ポイント情報画面」(100ページ)が表示されます。

登録ポイントに登録したボイスワードで呼び出す

準備

登録ポイントにボイスワードを登録してください。(100、101ページ)

1 **発話** を押す 発話 押す

- 音声認識が起動します。

2 **登録したボイスワードを発声する**

ご用は何ですか？ ピッ!

ママの勤め先*1※2

ママの勤め先を表示します。設定する項目をお話してください。ピッ!

3 **行き先、経由地または登録ポイントに設定する**

行き先設定

現在地を出発地にして、ルートを探します。

経由地設定

地図の地点を経由地にして、ルートを探します。

ポイント登録

地図の地点を登録ポイントとして登録します。

- ※1 登録したボイスワードを発声してください。
- ※2 登録したボイスワードを発声するとき、ボイスコントロールで以下の操作ができます。
「○○へ行く」→ 行き先設定
「○○による」→ 経由地設定
「○○を登録する」→ ポイント登録