

利用に応じた設定に変える(ナビ設定)

ナビ基本設定

1 ツートップメニューから、**情報/設定**を選ぶ



2 ナビ設定 → **ナビ基本設定**を選ぶ



3 設定したい項目を選ぶ



◀▶ で次ページを表示

4 各項目を設定する (右表)

項目	設定
画面の明るさ (CN-HDS965TD/CN-HDS915TD) 画面の明るさを調整する。	CN-HDS965TD <ul style="list-style-type: none"> 「1」「2」「3」「4」 (明) (暗) 「オート」※ CN-HDS915TD <ul style="list-style-type: none"> 「1」「2」「3」「4」 (明) (暗) 「オート」※ ※オート：周囲の明るさに応じて、自動的に画面の明るさが切り換わります。
画面の明るさ(昼) (CN-HDS945TD) 昼画面の明るさを調整する。	<ul style="list-style-type: none"> 「1」「2」「3」「4」 (明) (暗)
画面の明るさ(夜) (CN-HDS945TD) 夜画面の明るさを調整する。	<ul style="list-style-type: none"> 「1」「2」「3」「4」 (明) (暗)
マップセレクト(昼) (47ページ) 昼画面の地図の配色を変更する。	<ul style="list-style-type: none"> 「クルージング」...ルートが見やすい配色 「トラフィック」...VICS情報が見やすい配色 「タウン」.....市街区を色分けし、市街情報をより際立たせた配色 「トワイライト」...夕暮れや夜間、トンネル内など、暗い車中で見やすい配色
マップセレクト(夜) (47ページ) 夜画面の地図の配色を変更する。	<ul style="list-style-type: none"> 「クルージング」...ルートが見やすい配色 「トラフィック」...VICS情報が見やすい配色 「タウン」.....市街区を色分けし、市街情報をより際立たせた配色 「トワイライト」...夕暮れや夜間、トンネル内など、暗い車中で見やすい配色
ルート色(一般道) 一般道のルートの色を変更する。	<ul style="list-style-type: none"> 「ピンク」 「黄」 「緑」
ルート色(高速道) 高速道のルートの色を変更する。	<ul style="list-style-type: none"> 「紫」 「黄緑」 「水色」
ビープ音 操作時に出るビープ音を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> 「シンプル」 「クール」 「リラックス」 「OFF」
音声ガイド 音声ガイドを案内する/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> 「する」.....ナビの基本的な機能に関する操作を音声で案内します。(音声ガイド) 「しない」.....音声ガイドは案内されません。
オープニング (175ページ) HDDに保存した静止画データをオープニング画面として利用する。	<ul style="list-style-type: none"> 「カスタマイズ」 「標準に戻す」.....お買い上げ時の画面に戻ります。 「静止画ファイルのリストから画像を選ぶ。」
お気に入りジャンル 検索によく使うジャンルを「お気に入りジャンル」としてまとめて、ジャンル検索や周辺検索のときに役立てる。(100ジャンルまで) ● ジャンル一覧表 (260ページ)	<ul style="list-style-type: none"> ジャンルを選ぶ 「駅」 「ファミリーレストラン」 「地方銀行」 「ガソリンスタンド」 「郵便局」 「コンビニエンスストア」 「駐車場」 「病院・医院」 「パリアフリートイレ」 「ファーストフード」 「都市銀行」
ランドマークセレクト 地図上に表示するランドマークを設定する。(ランドマーク 35ページ)	<ul style="list-style-type: none"> 表示したいランドマークを選ぶ。 「おすすめ表示」 「3Dランドマーク」 「マークの付いた項目を選ぶと、企業ランドマークを選べます。」 <div style="display: flex; align-items: center;">   <div style="margin-left: 10px;"> <p>全項目を選べます。</p> <p>● リモコンの 全 を押しても全項目を選べます。</p> </div> </div>

(太字はお買い上げ時の設定です。)