

利用に応じた設定に変える(ナビ設定)

探索案内設定

1 ツートップメニューから、**情報/設定**を選ぶ




2 **ナビ設定** → **ナビ詳細設定**を選ぶ



3 **探索案内設定**を選ぶ



4 **設定したい項目**を選ぶ



◀▶で次ページを表示

5 **各項目を設定する**
(※右表)

項目	設定
オートリルート (※87ページ) オートリルートする/しないを設定する。 ●通常は「する」に設定してください。	●「 する 」..... ルートからはずれたとき、自動的に再探索します。 ●「 しない 」..... ルートからはずれても、自動的に再探索しません。
渋滞データバンク探索 (※83ページ) 渋滞データバンク探索する/しないを設定します。	●「 する 」..... 渋滞データバンクを考慮してルートが探索されます。 ●「 しない 」..... 渋滞データバンクはルート探索に反映されません。
細街路探索 ※(※86ページ) 細街路(幅3.3m~5.5m)を探索する/しないを設定します。	●「 する 」..... 出発地・経由地・目的地周辺の細街路も含めてルート探索されます。 ●「 しない 」..... 細街路を通るルートは探索されません。
インテリジェントルート ※(※84ページ) インテリジェントルートを使う/使わないを設定します。	●「 する 」..... 普段よく通る道が自動的に登録され、ルート探索に反映されます。 ●「 しない 」..... インテリジェントルートは登録・利用できません。
横付け探索 ※(※86ページ) 経由地や目的地の前(進行方向左側)に横付けする/しないを設定する。	●「 する 」..... 経由地・目的地付近の道幅が広い場合(約13m以上)横付け探索されます。 ●「 しない 」..... 横付け探索されません。
曜日時間規制 ※(※86ページ) 規制時間帯(月/曜日/時間)を考慮する/しないを設定する。	●「 する 」..... 曜日時間規制を考慮したルートが探索されます。 ●「 しない 」..... 考慮せずに常時規制されているものとしてルートが探索されます。
おまかせ探索レベル ※(※84ページ) 「おまかせ」で探索するときの、探索レベルを設定する。	●「 高速道優先 」..... より高速道を通るルートを探します。 ●「 標準 」..... 「高速道優先」と「一般道優先」の中間の割合で高速道を通るルートを探します。 ●「 一般道優先 」..... より一般道を通るルートを探します。
高速優先レベル (※84ページ) 高速道優先で探索するとき、高速道路を優先するレベルを設定する。	●「 高レベル 」..... 標準と比べ、積極的に高速道路を通るルートが探索されます。 ●「 標準 」..... 標準的な優先度で高速道路を通るルートが探索されます。
新旧ルート比較 (※89ページ) DRGS、曜日時間規制探索でルートが変わったときに、新旧ルート比較画面を表示する/しないを設定する。	●「 する 」..... 新旧ルート比較画面が表示されます。 ●「 しない 」..... DRGS、曜日時間規制探索でルートが変わったときは、常に変更後のルートになります。(新旧ルート比較画面は表示されません。)
自動帰路探索 (※78ページ) 自動帰路探索する/しないを設定する。	●「 する 」..... 目的地に近付くと、自動的に帰りのルートが探索されます。 ●「 しない 」..... 目的地に到着すると、案内を終了します。(自動帰路探索されません。)
ハイウェイ分岐案内 (※34ページ) 3Dハイウェイ分岐案内を表示する/しないを設定する。	●「 表示する 」..... 高速道路の分岐点で、3Dハイウェイ分岐案内が表示されます。 ●「 表示しない 」..... 3Dハイウェイ分岐案内は表示されません。
ハイウェイ入口案内 (※34ページ) 3Dハイウェイ入口案内を表示する/しないを設定する。	●「 表示する 」..... 都市高速の入口付近で3Dハイウェイ入口案内が表示されます。 ●「 表示しない 」..... 3Dハイウェイ入口案内は表示されません。
ETC拡大図 (※34ページ) ETC拡大図を表示する/しないを設定する。 ●別売のETC車載器使用時は、「表示する」に設定してください。	●「 表示する 」..... 料金所付近でETC拡大図が表示されます。 ●「 表示しない 」..... ETC拡大図は表示されません。
ライブビュー拡大図 (※34ページ) ライブビュー交差点拡大図を表示する/しないを設定する。	●「 表示する 」..... 一部の交差点で、ライブビュー交差点拡大図が表示されます。 ●「 表示しない 」..... ライブビュー交差点拡大図は表示されません。
交差点拡大図 (※34ページ) 交差点拡大図を表示する/しないを設定する。	●「 表示する 」..... 交差点で、交差点拡大図が表示されます。 ●「 表示しない 」..... 交差点拡大図は表示されません。
レーンガイド (※34ページ) 3Dレーンガイドを表示する/しないを設定する。	●「 表示する 」..... 分岐する交差点で3Dレーンガイドが表示されます。 ●「 表示しない 」..... 3Dレーンガイドは表示されません。

※ルート案内中に設定を変更すると、自動的に再探索を行います。

(太字はお買い上げ時の設定です。)

利用に応じた設定に変える(ナビ設定)

設定