

音声 / 映像の設定を変える

サラウンド効果

1 ツートップメニューから、**情報/設定** を選ぶ



2 **AUDIO設定** → **サラウンド効果** を選ぶ



3 **サラウンド効果** を選ぶ



4 **各項目を設定する** (※右表)

お知らせ

- お買い上げ時は、「サラウンド効果 OFF」に設定されています。
- SRS CS Auto (SRS WOW HD)、DOLBY PRO LOGIC II、Space Settingは、同時に選べません。
- 本機のAV出力端子とカーオーディオのAUX端子を接続し、カーオーディオから本機の音声を出力している場合は、サラウンド設定の効果は得られません。

※ リヤスピーカーを接続していないときは、設定できません。

サラウンド効果	設定
<p>SRS CS Auto SRS WOW HD</p> <p>■ SRS CS Autoとは Circle Surroundデコーダーによる車載用に特化したサラウンドシステムです。また、センタースピーカーやサブウーファーを使用せずに、5.1 chに相当する音場を再現できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● リヤスピーカーを接続している場合(4 ch、4.1 ch、5 ch、5.1 ch)のみ有効です。 <p>■ SRS WOW HDとは 2チャンネルのステレオ音源に適用可能な音質改善技術で、自然な立体音場感、声や楽器の明瞭感、豊かな低音感を同時に楽しむことができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● リヤスピーカーを接続していない場合(2 ch、2.1 ch、3 ch、3.1 ch)のみ有効です。 ● SRS WOW HDをONにすると、サブウーファーからは音が出なくなります。 <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 初期設定のスピーカー選択の設定(※30ページ)により、SRS CS Auto / SRS WOW HDのどちらのサラウンド効果を有効にするか自動的に決定します。 	<p>確認</p> <p>[SRS CS Auto (SRS WOW HD) 以外のサラウンド効果が選ばれている場合のみ]</p> <p>FOCUS 感覚的に、耳の高さから音が聞こえるように調整できます。</p> <p>実際にスピーカーから音が出される高さ</p> <p>TruBass 低音の強さを、スピーカーごとに設定できます。サブウーファーを使用しない場合も、サブウーファー使用時に迫る重低音を楽しめます。(サブウーファーを使用すると、より迫力のある重低音が楽しめます。)</p> <p>Mix To Rear ※ フロントチャンネルにセリフとBGM、リヤチャンネルに効果音などが収録されているDVDなどの再生時、後席ではセリフが聞き取りにくい場合があります。 Mix to Rearを設定すると、リヤスピーカーにフロントチャンネルの成分(セリフなど)もあわせて出力されるので、サラウンドの臨場感を保ったまま、後席でもセリフなどを聞きやすくできます。</p>
<p>DOLBY PRO LOGIC II</p> <p>ステレオ音源を5.1 chに変換し、出力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● スピーカーが2 ch(フロント左右のみ)のときは、設定できません。 ● 5.1 chの音源再生時に設定することはできますが、効果はありません。 	<p>「MOVIE」..... 映画の音声を聞くのに適します。</p> <p>「MUSIC」..... 音楽を聞くのに適します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「はい」を選ぶ。 <p>CENTER WIDTH センターチャンネルの成分をフロントスピーカーに振り分けます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調整範囲 0(センター)~3~7(フロント) <p>DIMENSION CONTROL 音場の位置を、フロント側、リヤ側に細かく調整できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 調整範囲 REAR 3 (リヤ側)
 CENTER
 FRONT 3 (フロント側) <p>PANORAMA CONTROL フロントチャンネルの音声をリヤスピーカーまで拡大して出力し、包み込み感のある音響にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「ON」..... 拡大する ● 「OFF」..... 拡大しない
<p>Space Setting</p> <p>7つの音場が選べます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● リヤスピーカーを接続していないときは設定できません。 	<p>「MATRIX」..... TVやFMのステレオ放送の受信状態が悪いときや、モノラル放送を聞くのに適します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「CLUB」..... クラブ風 ● 「THEATER」..... 映画館風 ● 「HALL」..... ホール風 ● 「CHURCH」..... 教会風 ● 「STADIUM」..... スタジアム風 ● 「BARN」..... 倉庫風 ● 「CATHEDRAL」..... 大聖堂風
<p>サラウンド効果OFF</p> <p>サラウンド効果がOFFになります。</p>	

(太字はお買い上げ時の設定です。)