

ディスク・SDメモリーカードの取り扱い

DVD/ビデオCD/音楽CD/CD-R/CD-RW

持ちかた

記録面に手を触れない
ように持ってください。



ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で
拭いたあと、乾いた布で
拭いてください。



- 回転する方向に拭かないでください。
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、
静電防止剤を使用しないでください。

コピーコントロールCDについて

パソコンなどによるコピー防止を目的にコ
ピーコントロールが施された音楽CDが発売
されています。これは、現状のCD規格に合致
しないディスクであり、本機での再生および
録音は保証致しかねます。

通常のCDを用いた再生には支障がなく、コ
ピーコントロールCDの再生のみに支障がある
場合は、コピーコントロールCDの発売元
にお問い合わせください。

CD-R/RWディスクのご使用について

CD-DA、MP3以外のデータを保存した
CD-R/RWディスクは、再生できません。

- CDレコーダー(CD-R/RWドライブ)で記
録したCD-R/RWディスクは、その特性・
汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない
場合があります。
- CD-R/RWディスクは通常の音楽CDに比
べ高温多湿環境に弱いため、長時間の車内
環境において劣化し、再生できない場合が
あります。
- CD-R/RWディスクの取り扱いについては、
ディスクの使用上の注意書きをよくお読み
ください。
- クローズセッションされていないCD-R/
RWディスクは再生できません。

DVD-R/RWディスクのご使用について

DVDフォーマット以外のデータを保存した
DVD-R/RWディスクは再生できません。


- ビデオレコーディングフォーマット(VR
フォーマット)のディスクは再生できません。
- ファイナライズされていないDVD-R/RW
ディスクは再生できません。
- 録画/編集に使用したレコーダーやディスクに
よっては、正常に再生されない場合があります。
- 片面2層のDVD-Rは、正常に再生できない
場合があります。

下記のようなディスクは使用しないでください。
本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスクの
破損および本機の故障の原因になります。


円形以外の特殊な形状のディスク




ラベルなどを貼り付けたディスク



破損・変形したディスク



透明なディスク



粗雑なディスク



MD(ミニディスク)

- 録音済みの音楽用MDをご使用ください。
- Hi-MDには非対応のため、再生できません。

MDが汚れたら

カートリッジの表面に汚
れやゴミがついたときは、
乾いた布で拭いてください。



シャッターに手・指などを触れないでください。
再生中に、高温になることがあります。

取り扱いのお願い

MDそのものの破損、および機器の故障の原
因になることがありますので、次のことをお
守りください。

- シャッターを開けない。無理に開けると破
損の原因になります。中の円盤には、直接手
を触れないでください。
- 指定外の場所にラベルを貼らない。
- ラベルがはがれかかったMDは使用しない。
本機の中で引っ掛かるなどして、故障の原
因になります。
- MDの方向と表裏を確認して挿入する。**
無理に入れると、故障の原因になります。

SDメモリーカード

本機は2GBまでのSDメモリーカードに
対応しています。
4GB以上のカード(SDHCメモリーカード)
は、規格が異なるため使用できません。

データやSDメモリーカードの破損、および本機
の故障の原因になることがありますので、次の
ことをお守りください。(データ消滅による損害
については、当社は一切の責任を負いかねます。)

- SDメモリーカードにデータを書き込んで
いるときに、本機の電源を切らない。
- 本機から取り出したら、必ずケースに収納する。
- 裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚さない。
- 貼られているラベルをはがさない。
- シールやラベルを重ねて貼り付けない。
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡
らすなどしない。
- miniSDカード/microSDカードを本機
で使用する場合は、必ず専用のアダプター
(miniSDカード/microSDカードに付属)
に装着してください。

必ずアダプターごと抜き差しし、本機にア
ダプターだけ残さないようにしてください。

保管について

長時間使用しないときは

- 必ず本機から取り出してください。
- ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなど
を避けるため、必ずケースに入れて保管し
てください。

次のような場所に置かないで ください

- 長時間直射日光のあたるところ
(車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のある外気にふれるところ
- 強い静電気・電気的ノイズの発生しやすい
ところ

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レン
タルすることは法律により禁じられています。
本機は著作権保護技術を採用しており、マク
ロヴィジョン社およびその他の著作権利者が
保有する米国特許およびその他の知的財産権
によって保護されています。

この著作権保護技術の使用はマクロヴィジョン
社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社
の特別な許可がない限り家庭用およびその他の
一部の鑑賞用の使用に制限されています。

分解したり、改造することも禁じられています。