

主な特長

■ 地上デジタル放送とワンセグ放送に対応

- **番組表**
各放送局の番組表を見ることができます。
- **データ放送**
地上デジタルのデータ放送に対応しています。
(ワンセグのデータ放送には、対応していません。)
- **4チューナー×4アンテナ搭載**
地上デジタルテレビ放送(12セグ)の受信性能が向上しました。

■ ナビゲーション連携機能

- **自宅登録との連動**
ナビゲーションで郵便番号から自宅登録すると、地上デジタルチューナーの地域設定に反映されます。
 - **緊急警報放送(EWS)との連動**
緊急警報放送を受信すると、自動的に緊急警報放送に切り換わります。
また、緊急警報放送受信時は、自車位置の最寄の広域避難場所を検索することができます。
 - **ナビゲーションに付属のリモコンで操作できます。**
ナビゲーションに付属のリモコンだけで、ナビゲーションと地上デジタルチューナーの両方を操作できます。
- ※一部リモコンで操作できない機能があります。

取扱説明書の構成

ナビゲーション操作編(ナビ編)



- ナビゲーションの操作方法
- SDメモリーカードを使う
- テレビを見る
- ラジオを聞く
- DVD/CD/MDの再生
- HDD MUSICの再生
- SDオーディオの再生
- iPod®の再生
- Bluetooth® Audioの再生
- ハンズフリー通話
- 他の機器と接続する

地上デジタルチューナー操作編



- 地上デジタルチューナーの操作方法

(本書)

もくじ

はじめに

使用上のお願い

地上デジタル放送について	4
著作権について	4
B-CASカードの取り扱いについて	4
免責事項について	4

準備・確認

B-CASカードを挿入する

B-CASカードについて	5
B-CASカードを本機に挿入する	5

準備・確認

デジタルテレビ初期設定を行う	
・郵便番号設定	6
・県域設定	6
・チャンネル設定	7
・B-CASカードテスト	7
デジタルテレビ初期設定を変更・再確認するには	8

デジタルTVを見る

地上デジタル放送を見る

デジタルTVに切り換える	10
見ている番組のタイトルなどを表示する	10
デジタルTVの基本操作	10
順送りでチャンネルを選ぶ	10
リストからチャンネルを選ぶ	10
同じチャンネル番号に複数の放送局が登録されているときは	11
地上デジタル放送/ワンセグを切り換える(受信モード)	11

番組表を見る

番組表を表示させる	12
番組内容を見る	13

データ放送を見る

データ放送を表示させる	13
データ放送を操作する	14
データ放送を消去する	14

文字入力のしかた

文字を入力する	15
---------	----

各種信号を切り換える

信号切換	16
------	----

緊急警報放送(EWS)を見る

緊急警報放送(EWS)について	17
自車周辺の緊急避難場所を探す	17

音声認識で操作する

ナビ画面からデジタルTVに切り換える	18
他のオーディオ画面からデジタルTVに切り換える	18
順送りでチャンネルを選ぶ	18
チャンネル番号を指定して切り換える	18

情報・設定

いろいろな情報を見る

放送局一覧	20
アンテナレベル	20
B-CASカード	
・カードの情報を見る	21
・B-CASカードテストを行う	21
ソフト情報	21
放送メール	21

チャンネルの設定

ホームモード/おでかけモードを切り換える	22
ホームモードで使用するチャンネルを設定する(ホームスキャン)	
・初期スキャン(ホームスキャン)	22
・再スキャン(ホームスキャン)	23
・設定したチャンネルを修正する	23
おでかけモードで使用するチャンネルを設定する(おでかけスキャン)	
・エリアプリセット	24
・おでかけ初期スキャン	24
・おでかけ再スキャン	24

選局設定

データサービスを選局する/しないを設定する	25
-----------------------	----

地域設定

県域を設定する	25
郵便番号を設定する	25

必要なときに

故障かな!?	26
アイコン一覧	28
用語解説	29