

データ放送を操作する

データ放送の操作のしかたは放送内容によって異なりますが、主に下記の4通りです。

◀▶◻▲で項目を選び、決定を選ぶ



青 赤 緑 黄で項目を選ぶ



1~12で項目を選ぶ



画面キーボードで文字を入力する
(文字入力のしかた 15ページ)



●本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示された場合は、データ放送の画面の説明に従ってください。

お知らせ


●カーソルパネル・数字パネルを表示中に、リモコンでデジタルTVの操作を行うとカーソルパネル・数字パネルは消去されます。

■ パネルを移動する

◀位置を選ぶ



●パネルの表示位置を左に切り換えます。



●位置を選ぶと、表示位置が元に戻ります。

■ パネルを消去する

消去を選ぶ




●カーソルパネル・数字パネルが消去されます。

●再度パネルを表示させるには

- ① 選局パネルを表示させる。
- ② ①操作を選ぶ。

データ放送を消去する

データ放送表示中に、①を選ぶ



●データ放送が消去され、通常の放送に戻ります。

文字を入力する

1 入力したい文字の種類を選ぶ



2 文字を入力する



3 文字入力が終わったら完了を選ぶ



お知らせ

●入力できる文字数は、最大40文字までです。番組によっては、入力したすべての文字を表示できない場合があります。

■ ひらがなを入力する



■ カタカナを入力する



- 半角：半角文字を入力できます。
- 全角：全角文字を入力できます。
- 半角を選ぶと、全角が表示されます。

■ 英数字を入力する



- 小文字：小文字を入力できます。
- 大文字：大文字を入力できます。
- 小文字を選ぶと、大文字が表示されます。
- 半角：半角文字を入力できます。
- 全角：全角文字を入力できます。
- 半角を選ぶと、全角が表示されます。

■ 数字・記号を入力する



- 半角：半角文字を入力できます。
- 全角：全角文字を入力できます。
- 半角を選ぶと、全角が表示されます。

■ スペースを入力する/文字を削除する



- スペース：スペースが入力されます。
- 修正：1文字削除されます。