


地上デジタル放送 を見る

- 地上デジタル放送を見る
- 番組表を見る
- データ放送を見る
- 文字入力のかた
- 各種信号を切り換える
- 緊急警報放送 (EWS) を見る
- 音声認識で操作する

走行中は、デジタルTVの映像は表示されません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
(走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。)



画面例

デジタルTVに切り換える

オーディオメニュー(※6ページ)から

デジタルTV を選ぶ



- デジタルTV画面に切り換わります。



見ている番組のタイトルなどを表示する

リモコン操作のみ

番組を見ているときに、**DISPLAY**を押す



- 番組についての情報は約5秒後に、チャンネル表示に切り換わります。




■ チャンネル表示を消去するには

DISPLAYを押す

デジタルTVの基本操作

画面にタッチすると、選局パネルが表示されます。



順送りでチャンネルを選ぶ

順送りを押す。



- 1チャンネルずつ切り換わります。
- リモコンの数字キーでチャンネル番号を入力して選ぶこともできます。

リストからチャンネルを選ぶ

選局パネルからチャンネルを選ぶ



- 選んだチャンネルに切り換わります。
- 消去するには「終了」にタッチする。
- 約10秒間何もしなくても、自動的に消去されます。


お知らせ

- 1つの放送局で複数の番組が放送されているときは、同じチャンネルを続けてタッチすると、番組を切り換えられます。

同じチャンネル番号に複数の放送局が登録されているときは

地域によっては、同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)が登録されることがあります。例:「NHK総合・大阪」、「NHK総合・京都」が1チャンネルに登録されている場合などそのときは、下記の方法で切り換えられます。

選局パネルから同じチャンネルを続けてタッチする



- 同じ番号をタッチすることにより、枝番号が切り換わります。

お知らせ

- 1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送している場合では、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べない場合があります。

地上デジタル放送/ワンセグを切り換える(受信モード)

受信状態が良くないときは、ワンセグに切り換えると、比較的安定した画像を見ることができます。


1 選局パネルから **デジタルTVメニュー** を選ぶ



タッチ操作のみ

- デジタルTVメニューが表示されます。

2 **自動切換** **ワンセグ** **地上D** を選ぶ




タッチ操作のみ

- 自動切換**: 受信状態に応じて地上デジタル放送/ワンセグが自動的に切り換わります。
- ワンセグ**: 受信状態に関わらず、ワンセグを受信します。
- 地上D**: 受信状態に関わらず、地上デジタル放送を受信します。

(太字はお買い上げ時の設定)

※1 デジタルTVメニューを表示させる必要はありません。

※1 押すごとに、下記のように切り換わります。



※2 番組のタイトル表示・チャンネル表示に「**auto**」と表示されます。

お知らせ

- 受信状況によっては、切り換え時に数秒間映像が途切れることがあります。

番組表を見る

番組表を表示させる

選局パネルから「番組表」を選ぶ



- 番組表が表示されます。
- デジタルTV画面で、リモコンの を押しても番組表は表示されます。
- 電源を入れた直後は、番組表が表示されるまで約1分かかる場合があります。

■ 番組表の見かた

日付・現在時刻 「」(ホームモード)または「」(おかけモード)を表示

放送の種類

地上D：地上デジタル
ワンセグ：ワンセグ



番組表を開く前に見ていた画面
緑線部分：放送時間の短い番組があります。選ぶと番組を表示。

お知らせ

- 受信可能な放送局で番組情報が表示されない場合は、その局を選ぶと表示されます。(数分かかることがあります。)
- 地上デジタル放送は8日分まで、ワンセグは10番組まで表示されます。

■ 別の日の番組表を見る


前日： を選ぶ
翌日： を選ぶ



青 前日の番組表を表示
赤 翌日の番組表を表示

■ 番組表を拡大／縮小する


拡大： を選ぶ
縮小： を選ぶ



緑 拡大
黄 縮小

■ チャンネルを選ぶ


◀チャンネル▶チャンネル▶で選ぶ



選ぶ

■ 時間帯を選ぶ


▲時間 ▼時間で選ぶ



選ぶ


番組内容を見る

内容を見たい番組を選択して、「番組内容」を選ぶ



- 番組表の番組を直接タッチしても番組内容が表示されます。
- デジタルTV画面で、リモコンの を押すと、見ている番組の番組内容が表示されます。


■ 番組内容の見かた



番組の特徴を表すアイコン
今放送中の番組の内容を表示しているときに表示

■ 今放送中の番組を見たいときは


今すぐ見る を選ぶ



- 番組の画面に切り替わります。

■ 番組内容画面/属性画面(詳細な情報)を切り換える

番組内容： を選ぶ
属性： を選ぶ



青 番組内容を表示
赤 属性を表示

データ放送を見る

■ データ放送をご覧になる前に

番組表または番組内容画面で、データ放送があるかを確認してください。

右図のアイコンが表示された番組にはデータ放送があります。

お知らせ

- 双方向データサービスには対応していません。
- ワンセグのデータ放送には対応していません。

データ放送を表示させる

1 選局パネルから「操作」を選ぶ



- カーソルパネルが表示されます。

2 カーソルパネルから「データ」を選ぶ



- データ放送が表示されます。
- デジタルTV画面で、リモコンの を選んでもデータ放送が表示されます。
- 情報量が多いときは、表示されるまでに時間がかかる場合があります。



- 「数字」を選ぶと、数字パネルが表示されます。



- 「操作」を選ぶと、カーソルパネルに戻ります。

※リモコンの でデータ放送を表示した場合、カーソルパネル・数字パネルは表示されません。

データ放送を操作する

データ放送の操作のしかたは放送内容によって異なりますが、主に下記の4通りです。

◀ ▶ ▽ ▲ で項目を選び、決定を選ぶ



青 赤 緑 黄 で項目を選ぶ



1 ~ 12 で項目を選ぶ



画面キーボードで文字を入力する
(文字入力のしかた 15 ページ)



● 本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示された場合は、データ放送の画面の説明に従ってください。

お知らせ

● カーソルパネル・数字パネルを表示中に、リモコンでデジタルTVの操作を行うとカーソルパネル・数字パネルは消去されます。

パネルを移動する

◀ 位置 を選ぶ



タッチ操作のみ

● パネルの表示位置を左に切り換えます。



● 位置 を選ぶと、表示位置が元に戻ります。

パネルを消去する

消去 を選ぶ



タッチ操作のみ

● カーソルパネル・数字パネルが消去されます。

● 再度パネルを表示させるには

- ① 選局パネルを表示させる。
- ② ① 操作 を選ぶ。

データ放送を消去する

データ放送表示中に、① を選ぶ



データ
① 押す

● データ放送が消去され、通常の放送に戻ります。

文字を入力する

1 入力したい文字の種類を選ぶ



2 文字を入力する



3 文字入力が終わったら 完了 を選ぶ



お知らせ

● 入力できる文字数は、最大40文字までです。番組によっては、入力したすべての文字を表示できない場合があります。

ひらがなを入力する



カタカナを入力する



- 半角 : 半角文字を入力できます。
- 全角 : 全角文字を入力できます。
- 半角 を選ぶと、全角 が表示されます。

英数字を入力する



- 小文字 : 小文字を入力できます。
- 大文字 : 大文字を入力できます。
- 小文字 を選ぶと、大文字 が表示されます。
- 半角 : 半角文字を入力できます。
- 全角 : 全角文字を入力できます。
- 半角 を選ぶと、全角 が表示されます。

数字・記号を入力する



- 半角 : 半角文字を入力できます。
- 全角 : 全角文字を入力できます。
- 半角 を選ぶと、全角 が表示されます。

スペースを入力する/文字を削除する



- スペース : スペースが入力されます。
- 修正 : 1文字削除されます。

各種信号を切り換える

信号切換

映像、音声、字幕が複数ある場合、お好みのものを選択できます。

1

選局パネルから

デジタルTVメニュー

を選ぶ




タッチ操作のみ

- デジタルTVメニューが表示されます。

2

信号切換

を選ぶ



決定 選ぶ
決定 決定

- 信号切換画面が表示されます。

3

各項目を設定する



決定 選ぶ
決定 決定

お知らせ

- ワンセグの字幕には対応していません。

- マルチビュー**
マルチビュー放送のときに選択できます。
 - マルチビュー放送とは、同一のチャンネルで主番組と副番組の複数映像が送られる放送のことです。
(2007年3月現在、マルチビュー対応の放送は配信されておりません。)
- 映像**
映像が複数あるときに選択できます。
- 音声**
音声を選択する。
- 二重音声**
音声多重放送のときに選択できます。
- 字幕**
字幕言語を選択する。
- 文字スーパー**
文字スーパーの言語を選択する。
 - 文字スーパーとは、視聴者にお知らせしたい情報を、番組放送中の画面上で文字で表示させたものです。

緊急警報放送(EWS)を見る

緊急警報放送(EWS)について

■ 緊急警報放送(EWS)とは
大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。

■ 緊急警報放送(EWS)を受信したら

- 緊急警報放送を受信すると、自動的に緊急警報放送に切り換わります。ナビゲーション画面を表示しているときは、緊急警報放送を開始すると自動的にデジタルTVの画面に切り換わります。
- 一度選局された緊急警報放送のチャンネルは、放送を終了するか、車のエンジンを切って(ACC OFF)、再度エンジンをかける(ACC ON)までは自動的に選局されません。
- 緊急警報放送が終了しても、切り換わったチャンネルはそのままです。(元のチャンネルには戻りません。)
他の番組を見るときは、手動で選局してください。

■ ナビゲーション連動機能について

- 緊急警報放送表示中に現在地画面に切り換えると、自転車から最寄の広域避難場所を検索できます。

自転車周辺の緊急避難場所を探す

1

緊急放送を表示中に、

現在地

を押す



現在地 押す

- 現在地画面が表示されます。

2

はい

を選ぶ




決定 選ぶ
決定 決定

- 広域避難場所の検索を開始し、自転車の最寄の広域避難場所の地図が表示されます。

3

広域避難場所を確認する



災害時は、安全な場所に駐車し、歩いて広域避難場所に避難してください。自動車避難すると、事故・渋滞の原因になるばかりでなく、緊急車両の通行の妨げになります。また、広域避難場所は、大地震の大火災時に一時的に避難する場所です。表示される場所が最適な避難場所とは限りません。実際の状況に応じて行動してください。

ナビ画面からデジタルTVに切り換える

- 1 **発話** を押す 発話 押す
 - 音声認識が起動します。
- 2 ボイスワードを発声して、デジタルTVに切り換える
 -  ご用は何ですか? ピッ!
 -  オーディオ切換
 -  オーディオ切換 ピッ!
 -  デジタルテレビを見る
 -  デジタルテレビ切換
 - デジタルTVに切り換わります。

他のオーディオ画面からデジタルTVに切り換える

- 1 **発話** を押す 発話 押す
 - 音声認識が起動します。
- 2 ボイスワードを発声して、デジタルTVに切り換える
 -  ご用は何ですか? ピッ!
 -  ソース切換
 -  ソース切換 ピッ!
 -  デジタルテレビを見る
 -  デジタルテレビ切換
 - デジタルTVに切り換わります。

順送りでチャンネルを選ぶ

- 1 **発話** を押す 発話 押す
 - 音声認識が起動します。
- 2 ボイスワードを発声して、チャンネルを切り換える
 -  ご用は何ですか? ピッ!
 -  チャンネルアップ*
 -  チャンネルアップ
 - 順送りでチャンネルが切り換わります。
※ 下記のボイスワードを発声してください。
 - ・チャンネルアップ
 - ・チャンネルダウン

チャンネル番号を指定して切り換える

- 1 **発話** を押す 発話 押す
 - 音声認識が起動します。
- 2 ボイスワードを発声して、チャンネルを切り換える
 -  ご用は何ですか? ピッ!
 -  1 チャンネル*
 -  チャンネルを切り換えました
 - 発声したチャンネルに切り換わります。
※ チャンネル番号を発声してください。