

Panasonic®

HDD カーナビステーション

基本操作ガイド

CN-HDS965TD

CN-HDS945TD

CN-HDS915TD

本書は、基本的な操作について説明しています。
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

ご使用前に、別冊の取扱説明書(ナビ編)の
「安全上のご注意」(P.6～11ページ)を必ず
お読みください。


電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける。(ACCに入れる)
 - 本機の電源が入ります。

CN-HDS965TD のみ


OPEN を押す。

- モニターが立ち上がります。



- 2 注意事項を確認して、

確認 をタッチする。



- 現在地画面(自車位置)が表示されます。

お願い

現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。
システムを起動する準備をしています。

お知らせ

ナビゲーションの音量は、ツートップメニュー→**情報/設定**→**情報**(または**ナビ設定** / **AUDIO設定**)→**ナビ案内音量**から調整してください。
(P.「ナビ編」22ページ)

ツートップメニューを表示する

MENU を押すとツートップメニューが表示されます。



AVの操作

ナビの操作