


アイポッド iPod® の基本操作

アルバム
リストを表示

アーティストの
リストを表示

プレイリスト
を表示

iPodの全曲
を再生



繰り返し聞く
順不同に聞く

曲を探す
再生 / 一時停止

早送り
曲のリストを表示

曲を頭出し

オーディオ SD-Audio の基本操作

SD-Audioの全曲を再生

プレイリストを表示



繰り返し聞く

順不同に聞く

曲を探す

再生 / 一時停止


曲のリストを表示

曲を頭出し

ブルートゥース Bluetooth® Audio の基本操作

接続状態を表示

Connected: Bluetooth® 対応機器と接続中
Disconnected: Bluetooth® 対応機器と未接続
Unregistered: Bluetooth® 対応機器が未登録



頭出し

再生 / 一時停止

早送り

BLUETOOTH Audio
設定画面を表示する


ミュージック HDD MUSIC の基本操作

アルバム
リストを表示

アーティストの
リストを表示

プレイリスト
を表示

曲のリスト
を表示



繰り返し聞く
順不同に聞く

曲を探す
再生 / 一時停止

早送り

曲を頭出し

アルバム /
プレイリスト
を編集する

再生中の曲をプレイリストに登録

アルバム / アーティスト / プレイリストを頭出し

MD の基本操作

CN-HDS965TD のみ



繰り返し聞く

順不同に聞く

曲を探す

再生 / 一時停止

早送り

曲のリスト
を表示

頭出し