

準備する

警告

運転者は走行中に操作をしない また、画像・表示を注視しない



禁止

走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車させてから操作してください。

実際の交通規制に従って走行する




ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故やけがの原因になります。

準備する

電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける またはACCに入れる
- 2 電源を入れる
- 3 リモコンの **決定** を押す



電源スイッチ

ON
POWER
OFF

リモコン受光部

注意事項を確認して


決定 を押す。



(オープニング画面)



オープニング画面のあと、警告画面が表示されます。



自車位置とその周辺の地図 (現在地画面)が表示されます。

(現在地画面)



初めて電源を入れたときは...

自車位置と異なる地図が表示されますが、GPSの信号を受信すると自車位置付近の地図が表示されます。

自車位置が正しく表示されないときは、16～19ページをご覧ください。

お知らせ

イグニッションスイッチを長時間ONまたはACCにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。

お願い

電源は、必ず停車させてから入れてください。

できるだけオープニング画面が終了するまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

車両によっては、イグニッションスイッチをOFFにしても、ナビゲーションの電源が切れない場合があります。車を離れるときは、電源スイッチを切ってください。(バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。)