

地図画面の見かた

現在地画面（自車位置を表示）

方位マーク（地図の向き）



常に北が上を向いている地図
（ノースアップ）



常に進行方向が上を向いている地図
（ヘディングアップ）

GPSマーク



GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示

目的地の方向を
矢印で表示

レーン看板
進むべきレーンを表示

次の分岐点を表示

通過する交差点
を表示

縮尺を表示

時刻を表示

自車マーク

自車位置と方向を表示

タイムスタンプ
VICS情報が提供
された時刻とVICS
の種類を表示
（☞88ページ）

チューナーマーク

FMチューナーが受信している周波数
と受信状態を表示（☞88ページ）

ルートを表示

到着予想時刻表示/残距離表示
目的地（または経由地）までの
距離と到着予想時刻を表示


抜け道表示（縮尺：10 m～400 mのとき）
抜け道は、緑色の線の点滅で表示されます。

東京・名古屋・大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ抜け道データを収録しています。（☞160ページ）

ルート案内中、 を押すと、抜け道を優先して通るルートを再探索します。（☞58ページ）

抜け道表示する/しないの設定ができます。（☞94ページ）

地図モード画面



ランドマーク

目印になる施設などを地図上にマークで表示。（縮尺：10 m～200 m）
表示する/しないの設定および編集ができます。（☞26ページ）
ランドマークの種類については（☞161ページ）

登録ポイント

お気に入りの場所を登録ポイントとして、
登録できます。（☞68ページ）


目的地方向表示

目的地の方向を直線で表示。
（☞100ページ）



カーソル

自車までの距離を表示。
現在地の方向を点線で表示。



3Dランドマーク

全国の有名施設を立体ランドマークで表示。（縮尺：10 m～400 m）

マークを選択すると、施設情報が表示されます。
表示する/しないの設定ができます。（☞26ページ）



ドライブスポットガイド

自車が、写真情報のある施設（3Dランドマーク）に近づいたとき、
自動的に表示させることができます。

写真表示時に を押すと、情報画面が表示されます。
表示する/しないの設定ができます。（☞96ページ）