

1 メニュー画面「行き先」から行き先を探す。 (☞30～45ページ)


主な方法で探す




他の方法で探す



ジョイスティックで選んで、押して決定



2 行き先の地図が表示されたら「行き先設定」を選ぶ。



サブメニュー


- 「行き先設定」を選ぶと、行き先に設定してルート探索を開始します。
- 「経由地設定」を選ぶと、経由地に設定してルート探索を開始します。
- 「ポイント登録」を選ぶと、ポイントとして登録します。
- 「施設情報」を選ぶと、施設の情報を表示します。(情報が無い場合は、表示されません。)
- 「駐車場検索」を選ぶと、行き先周辺の駐車場を検索します。

お知らせ

「戻る」を押すとサブメニューは消去されます。

自車位置から行き先までのルートを探索し、探索終了後、ルート案内が始まります。

ルート探索開始



ルート案内開始



現在の探索条件が表示されます。

探索条件(時間優先/距離優先/抜け道優先)を切り替えるには、別ルート探索してください。(☞50ページ)

ルート探索時について

- 全ルート : 全ルート図を表示します。(☞50ページ)
- オートリルートOFF(ON) : オートリルートする/しないを切り替えます。(☞98ページ)
- 一般道優先(高速道優先)で再探索 : 一般道優先/高速道優先を切り替えてルートを探します。(☞54ページ)

目的地に近づくと...

画面左上に「パーキング」が表示され、目的地付近の駐車場を検索できます。(☞64ページ)

表示を消すには、「戻る」を押してください。

目的地に到着すると、ルート案内を終了し、ルートは消去されます。

行き先(ルート)を取り消すには



メニュー画面「行き先」から「行き先取消」を選ぶ

お知らせ

ルート案内中にエンジンを切っても、ルートはそのまま残っています。目的地に到着するか、行き先を取り消すとルートは消去されます。