

行き先を探す

ハイウェイマップで探す


都市高速/都市間高速上のIC/SA/PAを表示します。

IC=インターチェンジ
SA=サービスエリア
PA=パーキングエリア


- 1 メニュー画面「行き先」から「高速道路」を選ぶ




- 2 「ハイウェイマップ」を選ぶ




- 3 路線名を選ぶ
例)東名高速:東京方面



- 4 「始点から」または「IC・SA・PA」を選ぶ



- 5 例)海老名SA
海老名SAを選ぶ



- 6 例)海老名SA
海老名SAを選ぶ



施設の情報が表示されます。
ジョイスティックでIC/SA/PAを選べます。

- 7 「MAP」を選ぶ



地図が表示されます。
ICの場合は「入口」「出口」を選んでください。

- 8 「行き先設定」を選ぶ



ルート探索を開始します。

都市高マップで探す


都市高速上のIC/SA/PAを表示します。

IC=インターチェンジ
SA=サービスエリア
PA=パーキングエリア


- 1 メニュー画面「行き先」から「高速道路」を選ぶ




- 2 「都市高マップ」を選ぶ



- 3 路線名を選ぶ
例)首都高速




- 4 「IC・SA・PA」を選ぶ



全体図を見たいときは、「全体図」を選んでください。

- 5 例)足立入谷:入口
足立入谷:入口を選ぶ



地図が表示されます。

- 6 「行き先設定」を選ぶ



ルート探索を開始します。

ルートを作る
行き先を探す(ハイウェイマップで探す/都市高マップで探す)