



# ルートを詳細に作る

詳細ルート設定画面は、メニュー画面 **設定** **ルート確認** (全ルート図) **詳細ルート設定** でも表示されます。


## 出発地・目的地を変更する

1 メニュー画面 **設定** から **ルートカスタマイズ** を選ぶ




「詳細ルート設定画面」が表示されます。

2 **S** (出発地) または **G** (目的地) を選ぶ  
優先して通る道路を表示



目的地が「未設定」のときは、目的地を設定してください。

3 地図の検索方法を選び、出発地または目的地を選ぶ




地図が表示されます。

4 出発地/目的地を確認して、**(決定)** を押す



5 **探索開始** を選ぶ




ルート探索を開始します。


## 経由地を設定する

目的地を設定してから行ってください。(最大5地点まで)

1 「詳細ルート設定画面」から **1** (経由地) を選ぶ



2 地図の検索方法を選び、経由地を選ぶ




地図が表示されます。

3 経由地を確認して、**(決定)** を押す



4 **探索開始** を選ぶ



ルート探索を開始します。

### お知らせ

経由地を5地点設定しているときは、追加できません。

高速道路上に経由地を設定する場合は、**ジャンル** から選んでください。

手順4の画面で、高速道優先か一般道優先を選べます。


サブメニューから経由地を追加した場合は、「高速道優先」でルートを探索します。

1 ルート案内中、経由地にしたい場所にカーソルを合わせ、**(決定)** を押す



サブメニューが表示されます。


2 サブメニューから **経由地設定** を選ぶ




経由地に向かうルートに変更されます。

## 経由地を追加・変更・消去する

1 「詳細ルート設定画面」から **1** (経由地) を選ぶ



2 **追加** **変更** **消去** のいずれかを選ぶ



**追加** : 選んだ経由地の前に経由地を追加する。

**変更** : 選んだ経由地を別の場所に変更する。

**消去** : 選んだ経由地を消去する。

### お知らせ

経由地設定は、目的地を設定してから行ってください。

経由地を5地点設定しているときは、追加できません。

ルートを  
作る  
ルートを  
詳細に  
作る