


テレビを見る

画面の比率を 変える (アスペクト)


ビュー を押す

押すごとに切り替わります。
ノーマル




通常の4:3(横:縦)の画面。
左右が黒くなります。

フル




全体を横方向に伸ばした画面。
どの位置でも、伸ばす比率は
同じです。

ズーム



ノーマル画面の比率のまま、
左右に合わせて伸ばした画面。
上下が少しカットされます。

ジャスト



横方向に伸ばした画面。
両端に近いほど、伸ばす
比率が大きくなります。

お知らせ

選びかたによっては、オリジナル映像と異なって見える場合があります。

明るさ/色の濃さ/ 色合いを調整する

1 **行き先** を押す

押すごとに切り替わります。

明るさ



「+」: 明るくなる
「-」: 暗くなる

2 ジョイスティックを左右
に動かして調整する

色の濃さ



「+」: 濃くなる
「-」: 薄くなる

色合い



「+」: 赤色が濃くなる
「-」: 緑色が濃くなる

お知らせ

調整を終了するには、**戻る** を
押してください。
約10秒間何も操作しないと、
調整画面が消えます。

別売のシステムアップ電源コード(CA-LPS30D)を接続すると

別売のDVD-Videoプレーヤー(CX-DVP292D)を接続して、DVDを楽しめます。

ナビ を押して、VTR画面に切り替える

・DVD-Videoプレーヤーの映像が表示されます。

お知らせ

・押すごとに切り替わります。
ナビ画面> テレビ画面> VTR画面
^=====}

VTR画面のアスペクト/明るさ/色の濃さ/
色合いは、テレビ画面と同じになります。

別売の車載用カメラ(TW-CC150B)を接続して、バックカメラのモニターとして使えます。

車のシフトレバーをリバース(R)に入れる

・車載用カメラの映像が表示されます。

・**ナビ** を押してVTR画面に切り替えても、
カメラの映像が表示されます。

お知らせ

取付説明書も併せてご覧ください。

必ずカメラ入力を設定してください。
(☞106ページ)

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります。

ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ズーム・ジャストなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルモードでご覧ください。

