


音楽データを再生する

FMトランスミッターを設定すると、車載のFMラジオを通して聞くことができます。

各部のなまえとはたらき（音楽データ再生時）



スライドカバーを開けると



音楽データを再生する

準備

音楽データ（MP3ファイル）をHDDに保存してください。（☞134ページ）
操作切替スイッチを「MUSIC」側に切り替えてください。

ナビ画面表示中に

を押す

二画面



全曲を再生します。

再生情報（再生画面）

約10秒間経過したら、自動的に消去されます。

再生情報は、常時表示させることもできます。（☞104ページ）

- ▶ : 再生中
- ⏮ : 全曲リピート
- SHUFFLE : シャッフル
- ⏸ : 一時停止中
- ⏪ : フォルダ内リピート
- SCAN : スキャン
- ▶▶ : 早送り中
- 🔄 : 1曲リピート
- : 停止中



曲番号 曲のタイトル(ID3 Tagのタイトル名)

ID3 Tagがなければ、ファイル名が表示されます。

再生経過時間

再生情報を表示するには、 を押す

お知らせ

音楽データは、50音順で再生されます。

音楽データ再生中は、ナビゲーションの音声案内はされません。

音声割込する/しないの設定ができます。（☞104ページ）

基本操作

一時停止する

再生中に

を押す

二画面

早送りする

再生中に

を押す

二画面

早戻しはできません。

停止する

再生中に

を押す

操作画面

頭出しする

再生中に

を押す

詳細

「詳細」を1回押すと、再生中の音楽データを先頭から再生します。

もう一度再生するには

一時停止・早送り・停止中に、 を押す

二画面

サブメニューから再生する


現在地画面で を押し、サブメニューを表示させ、

▶ **PLAY** を選ぶ



停止するには

サブメニューから、 ■ **STOP** を選ぶ



再生が始まります。