

## ⚠ 注意




### 可動部に手・指を入れない

可動部に手・指を入れると、けがや故障の原因になります。  
特に乳幼児にはご注意ください。



### モニターの角度や位置を調整する

本体操作のみ



#### モニターを立ち上げる

OPEN/CLOSE を押す

モニターが立ち上がります。

途中で止まったときは

OPEN/CLOSE を押して、モニターを収納し、もう一度立ち上げなおしてください。

収納するには

再度 OPEN/CLOSE を押してください。


#### モニターを一時的に前に倒す

TILT を押す

再度押すと、もとに戻ります。


#### お願い

モニターを収納する前に、左右の角度を中央に戻してください。




#### 上下の角度を調整する (TILT)

1 TILT を1秒以上押す



モニターポジション画面が表示されます。

2 TILT を押して、角度を選ぶ



押すごとに角度が切り替わります。

1 → 2 → 3 → 4 → 5  
2 ← 3 ← 4 ←

モニターポジション画面を終了するには  
再度 TILT を1秒以上押す


#### お知らせ

次回モニターを立ち上げたとき、前回調整した角度で立ち上がります。

#### お願い


手でモニターを上下に動かさないでください。  
故障の原因になります。

前後の位置の調整はできません。



#### 左右の角度を調整する

上半分(裏側にすべり止めのある部分)を持って、ゆっくりと動かす



指をはさまないように気を付けてください。  
モニターを収納するときは、もとに戻してください。

#### お願い

モニターを無理に動かさないでください。

モニターの動きを妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。

モニターの上に物を置かないでください。

モニターに強い衝撃を与えないでください。(荷物の出し入れ時などに、気を付けてください。)

モニター収納中、立ち上げ中、一時的に前に倒す動作中にACCをOFFにしないでください。  
動作の途中で本機の電源が切れます。

もとに戻すには、エンジンをかける、またはACCをONにして本機の電源を入れ、  
OPEN/CLOSE を押してモニターを収納し、もう一度立ち上げなおしてください。